

Plasma-SeqSensei™ IVD Software

Instrucciones de uso

Mayo 2022

es

Tabla de contenidos

1	Propósito previsto	2
<mark>2</mark> 2.1	Introducción Concepto del producto	3 3
2.2	Especificaciones del entorno de ejecución	4 4
2.4	Licencias	4
2.4.1	Licencia de usuario final Licencia de COSMIC (Qiagen).	4 4
2.4.3	GNU	. 5
2.5	Protección de datos personales	5
3 3.1	Advertencias y precauciones Usuarios	6 6
3.2 2.2.1	Garantía de funcionamiento del Plasma-SeqSensei™ IVD Software	6
3.2.1	Sistema operativo de Microsoft	7 7
3.2.3	Limitaciones del sistema	7
3.2.4 3.3	Virus informáticos	o 8
3.4	Entorno operativo	8
4	Especificaciones del dispositivo de secuenciación	9
4.1	Adquisición de datos	9
5	Pasos iniciales y diseño de la ventana del programa	11
5 5.1 5.1.1	Pasos iniciales y diseño de la ventana del programa Pasos iniciales Descarga e instalación del software	11 11 11
5 5.1 5.1.1 5.1.2	Pasos iniciales y diseño de la ventana del programa Pasos iniciales Descarga e instalación del software Adquisición de una clave de licencia	11 11 11 12
5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4	Pasos iniciales y diseño de la ventana del programa. Pasos iniciales Descarga e instalación del software Adquisición de una clave de licencia. Inicio del programa Cierre del programa	11 11 11 12 12 12
5 5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2	Pasos iniciales y diseño de la ventana del programa. Pasos iniciales Descarga e instalación del software Adquisición de una clave de licencia. Inicio del programa Cierre del programa Resumen de los iconos y las funciones	11 11 12 12 12 12 12
5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.3	Pasos iniciales y diseño de la ventana del programa. Pasos iniciales Descarga e instalación del software Adquisición de una clave de licencia. Inicio del programa Cierre del programa Resumen de los iconos y las funciones Visión general de la interfaz de usuario. Módulo «Bun Planning» (Planificación del análisis)	11 11 12 12 12 12 12 12 12
5 5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2	Pasos iniciales y diseño de la ventana del programa. Pasos iniciales Descarga e instalación del software Adquisición de una clave de licencia. Inicio del programa Cierre del programa Resumen de los iconos y las funciones Visión general de la interfaz de usuario. Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis) Módulo «Data Analysis» (Análisis de datos)	11 11 12 12 12 12 12 14 15 17
5 5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3	Pasos iniciales y diseño de la ventana del programa. Pasos iniciales. Descarga e instalación del software Adquisición de una clave de licencia. Inicio del programa. Cierre del programa Resumen de los iconos y las funciones Visión general de la interfaz de usuario. Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis) Módulo «Reporting» (Informes).	11 11 12 12 12 12 12 14 15 17 18
5 5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 6	Pasos iniciales y diseño de la ventana del programa. Pasos iniciales. Descarga e instalación del software Adquisición de una clave de licencia. Inicio del programa Cierre del programa Cierre del os iconos y las funciones Visión general de la interfaz de usuario. Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis) Módulo «Reporting» (Informes).	11 11 11 12 12 12 12 12 14 15 17 18 19
5 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.3.1 5.3.2 5.3.3 6 6.1 6.2	Pasos iniciales y diseño de la ventana del programa. Pasos iniciales. Descarga e instalación del software Adquisición de una clave de licencia. Inicio del programa. Cierre del programa Resumen de los iconos y las funciones Visión general de la interfaz de usuario. Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis) Módulo «Reporting» (Informes). Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis) Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis) Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis)	11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
 5 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.3.1 5.3.2 5.3.3 6 6.1 6.2 6.3 	Pasos iniciales y diseño de la ventana del programa. Pasos iniciales. Descarga e instalación del software Adquisición de una clave de licencia. Inicio del programa Cierre del programa Cierre del programa Resumen de los iconos y las funciones Visión general de la interfaz de usuario. Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis) Módulo «Reporting» (Informes). Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis) Módulos del Plasma-SeqSensei™ IVD Software. Módulo «Data Analysis» (Análisis de datos) Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis)	11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
5 5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 6 6.1 6.2 6.3 7	Pasos iniciales y diseño de la ventana del programa. Pasos iniciales. Descarga e instalación del software Adquisición de una clave de licencia. Inicio del programa Cierre del programa Resumen de los iconos y las funciones Visión general de la interfaz de usuario. Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis) Módulo «Reporting» (Informes). Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis) Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis) Módulo «Run Planning» (Informes). Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis) Módulo «Run Planning» (Informes). Módulo «Reporting» (Informes) Informes	11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 6.1 6.2 6.3 7 8	Pasos iniciales y diseño de la ventana del programa. Pasos iniciales. Descarga e instalación del software Adquisición de una clave de licencia. Inicio del programa. Cierre del programa Resumen de los iconos y las funciones Visión general de la interfaz de usuario. Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis) Módulo «Reporting» (Informes). Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis) Módulo «Run Planning» (Informes). Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis) Módulo «Run Planning» (Informes). Módulo «Run Planning» (Informes). Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis) Módulo «Run Planning» (Informes). Módulo «Run Planning» (Informes). Módulo «Reporting» (Informes). Informes. Solución de problemas.	11 11 12 13 19 29 33 37 49

1 Propósito previsto

El Plasma-SeqSensei[™] IVD Software está indicado para analizar los resultados de secuenciación obtenidos con el Plasma-SeqSensei[™] Assay-Specific IVD Kit de Sysmex Inostics (datos de secuenciación de última generación (Next-Generation Sequencing, NGS)) con el fin de controlar la validez y detectar y notificar mutaciones en las regiones de interés de los ensayos.

El software puede detectar sustituciones en forma de variantes de un solo nucleótido (Single-Nucleotide Variant, SNV), alteraciones de inserción o eliminación y mutaciones de eliminación o inserción (indels), según lo especificado para el ensayo Plasma-SeqSensei[™] *Assay-Specific* IVD correspondiente.

El software debe utilizarse con un Plasma-SeqSensei[™] Assay-Specific IVD Kit específico para permitir que el profesional médico pueda determinar el posible beneficio del tratamiento para pacientes con cáncer. La información generada por el software nunca debe ser el único factor determinante para tomar decisiones médicas. Debe complementarse con otros hallazgos clínicos y los antecedentes del paciente.

El software está diseñado para ser usado por personal con la formación adecuada en un entorno profesional de laboratorio.

Importante: El software únicamente puede utilizarse con un Plasma-SeqSensei[™] *Assay-Specific* IVD Kit de Sysmex Inostics conforme a las instrucciones de uso de ese producto; nunca debe utilizarse con otros tipos de productos o ensayos desarrollados en laboratorio.

2 Introducción

Las presentes instrucciones de uso describen la utilización del Plasma-SeqSensei™ IVD Software para el análisis de Plasma-SeqSensei™ *Assay-Specific* IVD Kits de Sysmex Inostics.

Lea atentamente este manual antes de utilizar el software. Conserve este manual en lugar seguro y accesible para consultas posteriores.

Aunque hemos tomado numerosas precauciones para garantizar la calidad del contenido de este manual, póngase en contacto con el departamento de servicio técnico de su representante local autorizado de Sysmex si encuentra errores u omisiones.

Quedan prohibidas las prácticas de modificación, traducción, ingeniería inversa, descompilación y desensamblaje de este manual y del software. También se prohíbe crear elementos derivados que estén basados en este manual o en el software. Asimismo, está prohibida la copia de este manual o del software para fines distintos de mantener una copia de seguridad conforme al acuerdo de licencia.

Para obtener información adicional, póngase en contacto con el representante local autorizado de Sysmex.

2.1 Concepto del producto

El Plasma-SeqSensei™ IVD Software permite al usuario planificar y analizar carreras de secuenciación del PSS *Assay-Specific* IVD Kit y generar informes para las muestras analizadas.

2.2 Especificaciones del entorno de ejecución

Sistema operativo:	Windows [®] 10 (64 bits)
CPU:	CPU reciente (Intel® Core™ i5/7 o AMD Ryzen™)
RAM:	16 GB
Almacenamiento:	10 GB de espacio disponible en disco
Resolución de la pantalla:	1.440 x 810 píxeles

2.3 Marcas comerciales

- Los nombres de empresas y productos que aparecen en estas instrucciones de uso son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.
- El hecho de que una marca comercial no se mencione explícitamente en estas instrucciones de uso no autoriza su utilización.
- Los símbolos [™] y [®] no aparecen explícitamente en estas instrucciones de uso.

2.4 Licencias

2.4.1 Licencia de usuario final

El usuario del Plasma-SeqSenseiTM IVD Software debe aceptar el acuerdo de licencia de Sysmex Inostics GmbH antes de instalar el software. Para conocer el texto íntegro de los *Términos y condiciones generales de las licencias de software de Sysmex Inostics GmbH*, consulte el \blacktriangleright 9 Apéndice A, página 53/57.

2.4.2 Licencia de COSMIC (Qiagen)

El uso de la herramienta COSMIC Dynamic Software Tool Large Enterprise en el PSS IVD Software está cubierto por un acuerdo de licencia con Qiagen K. K.

2.4.3 GNU

La política de la licencia pública general de GNU (www.gnu.org/licenses) se aplica a algunas partes de este software. Póngase en contacto con la sucursal o delegación comercial más próxima si desea obtener el código fuente o información detallada sobre aquellas partes del software a las que se aplica la política de licencia pública general de GNU. Para aquellas partes del software que no estén afectadas por la licencia pública general de GNU, quedan prohibidos el acceso al código fuente, las prácticas de ingeniería inversa, la compilación inversa y los intentos de desensamblar el software.

2.5 Protección de datos personales

En la medida en que se procesen datos personales, el usuario debe cumplir las disposiciones legales en materia de protección de datos.

3 Advertencias y precauciones

La información generada durante el uso de este producto nunca debe ser el único factor determinante para tomar decisiones médicas. Debe complementarse con otros hallazgos clínicos y los antecedentes del paciente.

Importante: El software únicamente puede utilizarse con un Plasma-SeqSensei[™] *Assay-Specific* IVD Kit de Sysmex Inostics conforme a las instrucciones de uso de ese producto; nunca debe utilizarse con otros tipos de productos o ensayos desarrollados en laboratorio.

Todo uso distinto del propósito previsto indicado se considerará como un uso para una indicación no autorizada.

Sysmex no asumirá responsabilidad alguna en relación con daños o perjuicios derivados del uso para una indicación no autorizada.

3.1 Usuarios

El Plasma-SeqSensei™ IVD Software únicamente debe utilizarlo personal con la formación adecuada en un entorno profesional de laboratorio.

Si se produce un fallo de funcionamiento, consulte las instrucciones de uso. Para solicitar asistencia adicional, póngase en contacto con el representante local autorizado de Sysmex.

3.2 Garantía de funcionamiento del Plasma-SeqSensei™ IVD Software

Para garantizar un funcionamiento óptimo del Plasma-SeqSensei™ IVD Software, se requiere un mantenimiento frecuente del Plasma-SeqSensei™ IVD Software y el sistema operativo Microsoft Windows[®]. En los capítulos siguientes se explican las tareas correspondientes.

Nota: Para el proceso de instalación y actualización del Plasma-SeqSensei™ IVD Software, es necesario disponer de derechos de administrador local en el dispositivo en cuestión.

3.2.1 Mantenimiento del Plasma-SeqSensei™ IVD Software

Sysmex Inostics le enviará una notificación cuando haya disponible una nueva versión del PSS IVD Software para su descarga. Utilice siempre la última versión disponible del PSS IVD Software.

3.2.2 Sistema operativo de Microsoft

La instalación, la actualización y la seguridad del sistema operativo de Microsoft quedan bajo la responsabilidad del usuario. Se recomienda que el servicio de actualización esté activado y se ejecute con frecuencia. Tenga en cuenta que el reinicio automático del sistema operativo Windows tras las actualizaciones puede interrumpir el análisis de datos que se esté llevando a cabo con el software Plasma-SeqSensei™. Se recomienda desactivar el reinicio automático o configurar las horas activas del sistema en el menú de actualizaciones de Windows según proceda.

3.2.3 Limitaciones del sistema

Tipos de archivos de entrada	.fastq.gz
Dispositivos de secuenciación compatibles	Illumina NextSeq500/550
Número mínimo de muestras que deben analizarse por análisis	2
Número máximo de muestras que deben analizarse por análisis	16 (kit estándar) o 32 (con el kit de extensión)
Número máximo de placas que deben analizarse por análisis	1 (kit estándar) o 2 (con el kit de extensión)
Número de controles que deben analizarse por placa y análisis	2 (Positive Control [PC] y No Template Control [NTC])
Número de ensayos que deben	Ninguno
secuenciación	Nota : Se trata de un ensayo único; no se puede agrupar con otros ensayos a la vez en el dispositivo de secuenciación.

3.2.4 Limitaciones de responsabilidad

Sysmex no asume ninguna responsabilidad en relación con los fallos del Plasma-SeqSensei™ IVD Software que se deriven:

- del incumplimiento de los procedimientos de mantenimiento descritos anteriormente;
- del uso del sistema haciendo caso omiso de las limitaciones del sistema.

3.3 Virus informáticos

Se ha verificado que el producto que puede descargar de <u>www.sysmex-inostics.com</u> no contiene virus informáticos.

3.4 Entorno operativo

Para conseguir unos resultados óptimos, el Plasma-SeqSensei™ IVD Software debe instalarse en el mismo ordenador en el que se almacenen los datos de secuenciación. Si la conexión se efectúa a través de una red, eso puede incrementar los tiempos de análisis en función de la velocidad de carga/descarga de la conexión.

La administración de la red quedará íntegramente bajo la responsabilidad de la organización del usuario, que debe garantizar de forma efectiva la seguridad de la red para proteger sus recursos. Entre las funciones de seguridad recomendadas se incluyen la autorización del acceso a la red, la limitación del acceso a Internet y la implantación de tecnologías de hardware/software que eviten intrusiones asociadas a virus/malware.

4 Especificaciones del dispositivo de secuenciación

El Plasma-SeqSensei[™] Software se ha desarrollado para el análisis de datos brutos de secuenciación (proporcionados como archivos .fastq.gz) obtenidos mediante el uso de diferentes dispositivos de secuenciación Illumina. El Plasma-SeqSensei[™] IVD Software solamente es compatible con los dispositivos Illumina NextSeq500 e Illumina NextSeq550.

Durante el desarrollo de los Plasma-SeqSensei™ IVD Kits, se utilizó el software de control indicado a continuación. Si utiliza una versión más reciente del software de control, asegúrese de que funciona correctamente antes de iniciar la carrera de secuenciación. Asimismo, compruebe que la hoja de muestras generada por el Plasma-SeqSensei[™] IVD Software sea compatible con esa versión más reciente del software de control de los dispositivos Illumina.

Nombre del software	Fabricante/Proveedor
NextSeq [™] Control Software v4.0.1.41	Illumina, Inc.
NextSeq [™] Local Run Manager Software v2.4.0	Illumina, Inc.

4.1 Adquisición de datos

En función de la configuración del procesamiento posterior, pueden utilizarse diferentes rutas de adquisición de datos. Todas estas rutas se basan en la configuración de la hoja de muestras realizada durante la etapa de planificación del análisis asociada a la carrera de secuenciación.

El dispositivo de secuenciación NextSeq™ permite utilizar dos rutas distintas.

 La ruta recomendada es usar el Local Run Manager (LRM) del dispositivo NextSeq[™]. El LRM permite generar archivos FASTQ directamente con el secuenciador si se selecciona la opción «GenerateFASTQ Module» (Módulo GenerateFASTQ) en los ajustes. En este caso, el software llevará a cabo una demultiplexación y un recorte de adaptadores, aplicando para ello los ajustes seleccionados para la hoja de muestras y los adaptadores. El ordenador en el que se ejecute el PlasmaSeqSensei™ IVD Software deberá disponer de acceso a los archivos FASTQ obtenidos de la secuenciación (.fastq.gz).

Importante: Cuando utilice el LRM, habrá que añadir el «Adapter» (Adaptador) y su secuencia (que figurarán en la hoja de muestras) en la sección «Advanced Module Settings» (Ajustes avanzados del módulo) para que el recorte de adaptadores se realice de forma correcta.

2. Durante la configuración manual, el dispositivo NextSeq[™] escribirá la información de secuenciación en una carpeta del análisis en el formato binario de identificación de bases (archivos .bcl) y no realizará ningún tipo de demultiplexación o recorte de adaptadores. La demultiplexación y el recorte de adaptadores se llevan a cabo manualmente tras la secuenciación, usando para ello el software bcl2fastq proporcionado por Illumina y una hoja de muestras compatible con el software bcl2fastq, que puede generarse durante la planificación del análisis. El ordenador en el que se esté ejecutando el Plasma-SeqSensei[™] IVD Software deberá disponer de acceso a los archivos FASTQ resultantes (.fastq.gz).

5 Pasos iniciales y diseño de la ventana del programa

5.1 Pasos iniciales

- La escala de la pantalla del ordenador debe ajustarse a un valor ≤125 %.
- Puede descargar el programa en: <u>www.sysmex-inostics.com/products/plasma-seqsensei-kits/</u>.
- Debe adquirir la clave de licencia a Sysmex Inostics GmbH antes de instalar el programa.
- Será necesario disponer de derechos de administrador en el ordenador en cuestión.

5.1.1 Descarga e instalación del software

El Plasma-SeqSensei™ IVD Software se puede descargar de <u>www.sysmex-inostics.com/products/plasma-seqsensei-kits/</u> como un archivo comprimido (.zip).

Descargue el archivo en la carpeta de descargas de Windows 10, haga clic con el botón secundario del ratón en el archivo y, a continuación, seleccione «Extract All...» (Extraer todo...). En la ventana siguiente, haga clic en «Extract» (Extraer). La carpeta con los archivos extraídos se abrirá automáticamente. Para iniciar el proceso de instalación, haga doble clic en el archivo «Plasma-SeqSensei™ IVD Software»; (no extraiga los archivos comprimidos (.zip) de los ensayos, que también están ubicados en esa carpeta). Siga las instrucciones de instalación que aparecerán en pantalla. Acepte el acuerdo de licencia e introduzca la clave de licencia cuando así se le solicite.

Durante el proceso de instalación, será necesario disponer de derechos de administrador para poder realizar la instalación completa del software.

5.1.2 Adquisición de una clave de licencia

Tras la compra de Plasma-SeqSensei™ IVD Kits, Sysmex Inostics GmbH proporcionará una clave de licencia por cliente.

5.1.3 Inicio del programa

Haga doble clic en el icono Plasma-SeqSensei™ IVD del escritorio:

5.1.4 Cierre del programa

- Para cerrar el programa, haga clic en la «X» (×) situada en la esquina superior derecha de la ventana del software o en la «X» en un círculo gris (>) situada en la esquina inferior izquierda de la ventana del software.
- 2. Aparecerá una ventana indicándole que confirme si desea cerrar el programa.
- 3. Haga clic en [Yes] (Sí) para salir o en [No] (No) para continuar con la sesión del Plasma-SeqSensei™ IVD Software.

5.2 Resumen de los iconos y las funciones

Icono	Función
	Regresar a la pantalla principal.
?	Información del software.
\mathbf{X}	Salir del software.
0	Regresar al resumen del módulo «Reporting» (Informes).

5 Pasos iniciales y diseño de la ventana del programa

Icono	Función
RULPLANNE BALLANUYS RECORDE	Las pestañas de selección de módulos siempre estarán visibles para poder cambiar de módulo.
	Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis)
	Módulo «Data Analysis» (Análisis de datos)
REPORTING	Módulo «Reporting» (Informes)
Reset	Elimina toda la información introducida en la página seleccionada del módulo «Run Planning» (Planificación del análisis).
Back	Ir a la página anterior del módulo «Run Planning» (Planificación del análisis).
Next	Ir a la página siguiente del módulo «Run Planning» (Planificación del análisis).
×	Eliminar la muestra del módulo «Run Planning» (Planificación del análisis).
Export	Exportar el archivo específico del módulo «Run Planning» (Planificación del análisis).
Browse	Desplazarse para seleccionar los archivos o las carpetas deseados en el módulo «Data Analysis» (Análisis de datos).

5 Pasos iniciales y diseño de la ventana del programa

Icono	Función
Start Analysis	Iniciar el análisis de los datos.
Refresh Table	Volver a cargar la página para incluir los últimos datos en el módulo «Reporting» (Informes).
Search analysis results	Buscar resultados de análisis en el módulo «Reporting» (Informes).
Previous <u>1</u> Next	Ir a otras páginas de resultados de análisis en el módulo «Reporting» (Informes).
Items per Page: 10 🔻	Modificar el número de elementos visibles por página (entre 5 y 50) en el módulo «Reporting» (Informes).
Cancel	Detener y cancelar el proceso de análisis en el módulo «Data Analysis» (Análisis de datos).
Delete	Eliminar datos de un análisis específico en el módulo «Reporting» (Informes).

5.3 Visión general de la interfaz de usuario



5.3.1 Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis)

1-	Plasma-SeqSensel [®] IVD Software EUR PLANING DATA ADALYSIS UNDER PLANNING DATA ADALYSIS	RECORTING	 Regresar a la pantalla principal Salir del software Información del software
2-	8 10	0-3	
 (1)- (2)- 		BUTCHING BUTCHING BUTCHING	 Regresar a la pantalla principal Restablecer la información introducida Salir del software Página siguiente Información del software
3-		0-5	
1-			 Regresar a la pantalla principal Salir del software Página anterior Página siguiente Información del software
2-			

5 Pasos iniciales y diseño de la ventana del programa

1-	■ Prems Genferser* 105 Software ⑦ Plasma-SeqSensei™ IVD Software		- so x		1 Regresar a la pantalla principal
	RUN PLANNING Sample Configuration	DATA ANALYSIS REPO Illumina NextSeq ^{ar} 500/550 wroaget et al riffequie	RTING 00%		(2) Restablecer la información introducida
(2)- (3)-	Implement March 1000 0	Brownig Imp		 4 5 6 7 	 (3) Salir del software (4) Eliminar muestra (5) Página anterior (6) Página siguiente (7) Información del software
(1)-	■ Norm Inglance ^{™ ND Influence}				1 Regresar a la pantalla principal
	RUN PLANNING Plate A Summary First Control To Arrive - Beart Control	DATA ANALYSIS REPO	RTING		(2) Salir del software(3) Página anterior
	Lot Number: D3001 Article Number: 38190644	Lengt 1 2 3 4 3 6 7 8 8 A Image: Control of the second secon	10 11 12 AG AN ANTE AG ANTE A		 ④ Página siguiente ⑤ Información del software
	Flate Locations Plasma-Septensel** Au CO1 Breast Cancer C12 Breast Cancer	ay Sample Name DNA Amount [ng] Targ PC 433 MTC 43	et Read Count	3	
	C02, C03, C05, C05, C05, C05, C05 C07, C08, C09, C10, C11 Breast Cancer D02, C03, D04, D05, C06 Breast Cancer D07, D08, D06, D10, D11 Breast Cancer	Sampel 12.0 Sampel 45.0 Sampel 66.0 Samped 5.0	3400033 13111888 2006275 1456876	4	
2-	Rest	AD Back		5	
(1)-	Pisona Sequerai ¹⁰ IO Software				Regresar a la pantalla principal
\bigcirc	Plasma-SeqSensei™ IVD Software				 Salir del software
	Plasma-SeqSensei [™] IVD Software RUN PLANNING Sequencing Run Summary Plana-SeqPrint® Assy: the transformer Number of Samples: 4	DATA ANALYSIS REPC	RTING		 2) Salir del software 3) Página anterior 4) Página interior
	Plasma-SeqSensel ¹⁴ IVD Software BUN PLANNING Sequencing Bun Summary Plane Software Assay Plane Assay Ande Number: Assay Ande Number: Assay Ande Number: Assay Soguerong Device: Bunna Necket ¹⁴ Soguerong Device: Sogu	DATA ADAL YIS BEP			 (2) Salir del software (3) Página anterior (4) Página siguiente (5) Información del software
	Plasma-SeqSensel** IVD Software EUV FLANNING Sequencing Run Summary Plasma-SeqNermer Assay: Beaccere twobe drampter: * Plasma-SeqNermer Assay: Beaccere twobe drampter: * Sequencing Evice: Name Researchere too hold to the plasma sequence of the plasma sequence o	047A AMALYSS REP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		3	 (2) Salir del software (3) Página anterior (4) Página siguiente (5) Información del software
2-	Plasma-SeqSensel* IVD Software RUN LANNING EVENT LANNING Management lange Annote Senser Senserseg Cover Senserseg	exa analysis error for the second se		3 4 5	 (2) Salir del software (3) Página anterior (4) Página siguiente (5) Información del software
 (2) (1) 	Plasma-SeqSense?* IVD Software RUN FLANNING Henrichten State RUN FLANNING Marken State Marken Stat	NATA AMALYSS		3 4 5	 Página an a pantalia principal Salir del software Página anterior Página siguiente Información del software 1 Regresar a la pantalla principal
() () () ()	Plasma-SeqSensel* IVD Software REV FLANNING SeqUence 2014 Plasma-SeqSensel* IVD Software Rev Flammer Plane Ande Namber: 2016 Controls: 2016 Control	DATA ADALYSS DEP		3 4 5	 (1) Regresar a la pantalia principal (2) Salir del software (3) Página anterior (4) Página siguiente (5) Información del software (5) Información del software (1) Regresar a la pantalla principal (2) Exportar archivos (3) Salir del software
() () () ()	Plasma-SeqSensel* IVD Software RUN FLAMMAR Plasma-SeqSensel* IVD Software RUN FLAMMAR Plasma-SeqSensel* IVD Software RUN FLAMMAR RUN FLAMMAR			3 4 5	 Pégresar a la pantalia principal Salir del software Página anterior Página siguiente Información del software Información del software Exportar archivos Salir del software Página anterior Información del software
(2)	Plasma-SeqSensel* IVD Software RUN FLANDING Run FLANDING Participation Participation <			3 4 5	 Pégiesar a la pantala principal Salir del software Página anterior Página siguiente Información del software Información del software Exportar archivos Salir del software Página anterior Información del software

(1) Regresar a la pantalla principal (1)SVSF (2) Salir del software (3) Información del software (2)-3 $+ \otimes$ 0-(1) Regresar a la pantalla principal 1 (2) Salir del software ③ Explorar archivos/carpetas Analysis Nam (4) Iniciar análisis FASTQ Folde (5) Información del software (3) 4 (5) (2) 0 0 (1) Regresar a la pantalla principal 1 **Sysmex** (2) Salir del software (3) Cancelar el análisis (4) Información del software (3) ATTACA AA-GTTC (2)-8 0-(4)

5.3.2 Módulo «Data Analysis» (Análisis de datos)

1 Regresar a la pantalla principal (1 (2) Salir del software (3) Información del software (2)-8 (3) 0-(1) Regresar a la pantalla principal 1 **Sysmex** (2) Actualizar la tabla (4) (3) Salir del software (4) Campo de introducción de información para buscar resultados de análisis (5) Página anterior/siguiente (5) (6) Ajustar el número de elementos (2)(6)visibles por página (7) Información del software 7 3 (1) Regresar a la pantalla principal 1 (2) Exportar todos los informes en formato .pdf (2 (3) Regresar al resumen del módulo «Reporting» (4) Salir del software (5) (5) Eliminar resultados (6) Información del software 3 4 00 0-(6)

5.3.3 Módulo «Reporting» (Informes)

6 Módulos del Plasma-SeqSensei™ IVD Software

6.1 Módulo «Run Planning» (Planificación del análisis)



El módulo «Run Planning» (Planificación del análisis), de color azul, se utiliza para planificar la carrera de secuenciación, incluidos los siguientes parámetros:

- Tipo de ensayo
- Dispositivo de secuenciación
- Uso del kit de secuenciación
- Tipo(s) de placa (A y/o B)
- Número de muestra
- Nombre de la muestra
- Concentración de la muestra
- Ubicación de la muestra en la placa
- Generación de la hoja de muestras
- Distribución de la placa

Utilice la hoja de muestras para permitir la posterior demultiplexación y el recorte de adaptadores de los datos en las diferentes configuraciones posibles. La demultiplexación y el recorte de adaptadores no forman parte de este software de análisis (consulte el ► capítulo *4.1 Adquisición de* datos, página 9/57).

Debe realizar la planificación del análisis después de la cuantificación de muestras de cfDNA mediante Qubit™ y antes de iniciar la PCR UID.

Nota: La medición de las muestras con Qubit permite obtener una primera aproximación del contenido de ADN de partida para determinar la carga de la muestra. La cuantificación final de las muestras, que posiblemente presente diferencias, se realizará durante la secuenciación de la librería mediante el cuantificador interno (Quantispike).

n Settings uencing Device Sequencing Kit Inde Output Rit vs 5 (spo cycle) sma-SeqSensei ^M Assay vast Carcer	ttings tring Device Sequencing Kit Testskat voj (go cycle) And Datpat Ki voj (go cycle) Ande Number Ande Number Lot Number Ande Number And	Run Settings Sequencing Device Sequencing Kit Illimina Netfled" (source) Plasma-SeqSensel" Assay Beau Cancer Ancie Number Lot Number Uot Number File Asstross Odows Odow	Sequencing Kit Mid Ouquat Kit vas (sjon-cycle) Assav Lot Number Docome Docome Docome
quencing Device Sequencing Kit mina NextSeq [®] sposigo ♥ Mid Output Kit va 5 (spo-qola) ♥ sma-SeqSensel [™] Assay vasi Cancer ♥	Incing Device Sequencing Kit Nextleq" society	Sequencing Device Sequencing Kit Illumina NextSeq" 500/550 W Mid Dupat Kit vas (590-optie) W Plasma-SeqSensel ^{IM} Assay Breat Cancer V Antice Number Lot Number Plate Astronom Down	Sequencing Kit Mid Durpus Kit vz.s (sto-syste) Assay Lot Number Dozone Dozone
Intra NextSeq [®] spositgo: ▼ Mid Output Kit va 5 (spo-spicle) ▼ sma-SeqSensei™ Assay uot Cancer ▼	Nexteq" socies Nexteq Nexteq Nexteq Nexteq Nexteq Ne	Illumina NextSeq" 500/550 W Mid Output Kit vas (59-optie) W Plasma-SeqSensel ^{1M} Assay Breast Cancer V Antice Number Lot Number Plate Astronom Down	Mid Output Kit us (igo cycle) Assay Lot Number D0000 D0000
sma-SeqSense!** Assay vat Carcer w	Article Number Lof Number A prison Document	Plasma-SeqSensel™ Assay Breast Cencer ♥ Antice Number Lot Number F Pice A Stations 02000 Comment	Lot Number Domo Domo
test Cancer V	Lancer W Article Number Lof Number A 2015000 D020000 B 2015000 D020000	Deast Cancer Anice Number Ltt Number Utt Number Filter A 2015000 C0000 Filter A 2015000 C0000 Filter A 2015000 Filter A 201500 Filter A 20150 Filte	Lot Number Docos Docos
	Article Number Lof Number A 281 toxon Dobox R R 281 toxon Dobox R	Ander Number Lot Number F Place A Stationa Dobasi	Los Number Obross Docoss
And the Management of the Management	A 2015 ox annuer UN Namer A 2015 ox UD 2000 B 2015 ox DD 2000	Plate A 2R15000	La razinen Door Door Door
Plate A ZR15000X D2000X	B 781fmm D2mm	E Niste R. Toldison	020000
Plate B ZR15000X D2000X		D2000	

- 1. Haga clic en el módulo «Run Planning» (Planificación del análisis), de color azul.
- 2. Seleccione los ajustes del análisis.
 - a. Seleccione un dispositivo de secuenciación.
 - b. Seleccione el kit de secuenciación que desee utilizar.
 - c. Seleccione el Plasma-SeqSensei™ Assay que desee utilizar.
 - d. Seleccione la placa que desee utilizar (A y/o B) e introduzca la referencia del artículo (con el formato ZR15xxxx) y el número de lote (con el formato D2xxxx) del Plasma-SeqSensei™ Assay-Specific Kit que desee utilizar.

Nota: Si va a procesar más de 16 muestras en un mismo análisis (hasta un máximo de 32 muestras), deberá utilizar dos PSS IVD Kits y el PSS Extension IVD Kit con la placa B. **Importante:** No use el mismo tipo de placa dos veces en un mismo análisis.

- e. Si se produce algún error, puede eliminar toda la información introducida haciendo clic en el botón [Reset] (Restablecer) situado en la parte inferior izquierda de la página.
- f. Aparecerá una ventana indicándole que confirme si desea restablecer la página.
- 3. Haga clic en [Next] (Siguiente). Aparecerá una ventana preguntándole si la placa marcada se ha utilizado con anterioridad.



- a. Seleccione [Yes] (Sí) o [No] (No).
- b. Si selecciona [Yes] (Sí), aparecerá una nueva pantalla en la que podrá marcar las posiciones de la placa que correspondan a análisis anteriores, con el fin de evitar el uso repetido de pocillos vacíos de la PSS Index Primer Plate. Esos pocillos no se podrán seleccionar en los pasos posteriores de planificación de este análisis.

Nota: Los pocillos de la columna 1 (Positive Control) y la columna 12 (No Template Control) se seleccionarán automáticamente.



c. Haga clic en [Next] (Siguiente) para pasar a la página siguiente o en [Back] (Atrás) para retroceder una página y modificar la información introducida. 4. En la tabla «Sample Configuration» (Configuración de muestras), introduzca el nombre y la concentración de las muestras.

Nota: Los nombres y las concentraciones de las muestras se pueden introducir con facilidad copiándolos de dos columnas de una hoja de Excel y pegándolos.

- a. Escriba nombres únicos para las muestras (como mínimo, 2 muestras) sin usar caracteres especiales; únicamente deben utilizarse caracteres alfanuméricos. El software llevará a cabo una comprobación de conformidad.
 Nota: El software ordenará automáticamente las muestras, tomando como referencia la ubicación del pocillo vacío situado en la posición más superior de la placa en cuestión, al pasar a la página siguiente.
- b. Introduzca la concentración de la muestra expresada en ng/116 µl de eluato por muestra (usando un punto como separador decimal; p. ej., 8.5 ng). La información introducida para la muestra debe estar dentro de los rangos de entrada específicos del ensayo. El software llevará a cabo una comprobación de conformidad al avanzar a la página siguiente.

				Infel Ov	Aput Kit v2.5 (153-	cycle) 🔳			
Sample	Plate	Sample Name	DNA Amount (ng)		Sample	Plate	Sample Name	DNA Amount [ng]	
	Plate A	Enter sample name	DNA amount	×	17	Plate B	Enter sample name	DNA amount	×
2	Plate A	Enter sample name	DNA amount	×	18	Plate B	Enter sample name	DNA amount	x
3	Plate A	Enter sample name	DNA amount	x	19	Plate B	Enter sample name	DNA amount	ĸ
4	Plate A	Enter sample name	DNA amount	×	20	Plate B	Enter sample name	DNA amount	×
5	Plate A	Sample1	12	8	21	Plate B	Enter sample name	DNA amount	к
6	Plate A	Sample2	4.3	×	22	Plate B	Enter sample name	DNA amount	ĸ
7	Plate A	Sample3	85	×	23	Plate B	Enter sample name	DNA amount.	×
	Plate A	Sample4	81	14	24	Plate B	Enter sample name	DNA amount	ĸ
9	Plate A	Sample5	27.7	ж	25	Plate B	Enter sample name	DNA amount	к
10	Plate A	Sample6	43	×	25	Plate B	Enter sample name	DNA amount	ĸ
11	Plate A	Sample7	80	×	27	Plate B	Enter sample name	DNA amount	×
12	Plate A	Enter sample name	DNA amount	8	20	Plate B	Enter sample name	DNA amount	×
13	Plate A	Enter sample name	DNA amount	ж	29	Plate B	Enter sample name	DNA amount	к
14	Plate A	Enter sample name	DNA amount	×	30	Plate B	Enter sample name	DNA amount	ĸ
15	Plate A	Enter sample name	DNA amount	×	31	Plate B	Enter sample name	DNA amount	ĸ
16	Plate A	Enter sample name	DNA amount	×	32	Plate B	Enter sample name	DNA amount	x

- c. Puede eliminar los nombres de las muestras, incluidas las concentraciones, haciendo clic en la «X» situada al final de la línea, o bien restablecer toda la información introducida haciendo clic en el botón [Reset] (Restablecer) situado en la esquina inferior izquierda de la ventana.
 - i. Aparecerá una ventana indicándole que confirme que es necesario eliminar la muestra seleccionada o la página completa.

- ii. Una vez que haya seleccionado [Ok] (Aceptar) o [Yes] (Sí), podrá añadir un nombre y una concentración nuevos para la muestra.
- d. En la esquina superior derecha, se indicará la capacidad de Reads del kit de secuenciación seleccionado (las barras azules y verdes indican valores dentro de los rangos aceptables, mientras que una barra gris indica que existe sobrecarga del kit de secuenciación seleccionado).



- e. Haga clic en [Next] (Siguiente) para pasar a la página siguiente o en [Back] (Atrás) para retroceder una página y modificar la información introducida.
- 5. Compruebe la información introducida; para ello, revise atentamente el resumen específico de la placa.

RUN PLANI	VING	DAT					_						
Plate A Summary													
Plasma-SeqSensei ^{ns} Assay:	Breast Cancer	Layout	1	2	4	6	6	7	8	9 10	11	12	
Lot Number:	D20001	A											
Article Number:	ZR150544	в			0.mak		-		0.0		-	170	
			ĸ		Sarple	3			Sat	rpiez rpie4		nic	
		E											
		. F.											
		G											
Plate Locations Plasma-SegSensel ¹⁰⁰ Assay	н												
Plate Locations Plasma-SeqSensel™ Assay C01 Breast Cancer		Sai	nple Na	me	D	NA Amoi	unt (ng)		Tar	get Read C	ount		
Col Breast Cancer C12 Breast Cancer								4	3			1252914	
C12 C03 C03 C04 C05 C06	Breast Cancer Breast Cancer	NT	C mole1					12	0			0	
C07, C08, C09, C10, C11	Breast Cancer	Sa	mple2					45	0		1	3111888	
D02, D03, D04, D05, D06	Breast Cancer	Sa	mple3					86	0		2	5058275	
D07, D08, D09, D10, D11	Breast Cancer	Sa	mple4					5	0			1456876	
											No		

a. Aparecerán el ensayo Plasma-SeqSensei™, así como el número de lote y la referencia.

- Los pocillos que vayan a utilizarse para el análisis aparecerán marcados con los nombres de las muestras; también se marcarán aquellos con Positive Control (PC) y No Template Control (NTC).
- c. Los pocillos usados con anterioridad aparecerán marcados en gris oscuro.
- d. La ubicación de la placa, el ensayo Plasma-SeqSensei™, el nombre de la muestra, la concentración de la muestra en ng y los valores objetivo de Reads aparecerán en una lista en la parte inferior de la pantalla.
- e. Haga clic en [Next] (Siguiente) para pasar a la página siguiente o en [Back] (Atrás) para retroceder una página y modificar la información introducida.
- Compruebe la información introducida; para ello, revise la sección «Sequencing Run Summary» (Resumen de la carrera de secuenciación), en la que se especifican los siguientes parámetros:

RUN PLANN	IING	DATA A	NALYSI	S		-				-	REP	ORT	ING	j.	-		
Sequencing Run Summa	ry																
Plasma-SeqSensei ^{ns} Assay: Number of Samples:	Breast Cancer 4			Plate A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Plate A Article Number: Lot Number: Sequencing Device: Sequencing Kit: Indexing Type: Total TAY, Input (ng): Total Target Reads: Sequencing Capacity Usage:	ZR150544 D20001 Marrina Nati 25050 Mid Oxput Kiti 25 (150 cycle) single 152.3 44370456	40.3 %		C D E F G H H Parte D A B C D E F G H		2	3	Celqne2	5	6	7	8	entration of the second s	10	11	12	
								_		0			_				-

- Ensayo Plasma-SeqSensei™
- Número de muestras
- Placa utilizada, con la referencia y el número de lote
- Dispositivo de secuenciación
- Kit de secuenciación
- Tipo de indexación (campo rellenado automáticamente)
- ADN de partida total (en ng)

- Valor objetivo total de Reads (campo rellenado automáticamente)
- Uso de la capacidad de secuenciación (campo rellenado automáticamente)
- Distribución de las dos posibles placas
- a. Haga clic en [Next] (Siguiente) para pasar a la página siguiente o en [Back] (Atrás) para retroceder una página y modificar la información introducida.
- Aparecerán tres archivos en la página de exportación de archivos. Pueden exportarse como archivos .csv (hoja de muestras) o .xls (distribución de la placa), según sea necesario.

sma-SeqSensei"" IVD So	ftware		
Plasm	ia-SeqSensei™ IVD Software		
-	RUN PLANNING	DATA ANALYSIS	REPORTING
File	Exports		
	Sample Sheet bclzfastq (.csv)	Sample Sheet LRM (.csv)	Plate Layout (.xlsx)
	This version of the Sample Sheet can be used for demultiplesing with the bcRbstq orthware. This Sample Sheet is provided as a legacy option if the URM workflow is not available.	This Sample Sheet is compatible with the GenerateFASTQ Analysis Module of the Local Pain Manager (LPAI). The LPAI is available on NextSeq ²⁴ systems starting with the NextSeq ²⁴ Control Software v4.	Plate layout representation in excel file format.
	Export	Export	Export
	Reset		Back Next
3		ND	•

- Para exportar una hoja de muestras específica o la distribución de la placa, haga clic en el botón [Export] (Exportar), seleccione la ubicación en su ordenador o red y haga clic en [Save] (Guardar).
- b. Puede exportar la distribución de la placa (.xlsx) para fines de documentación.

A.	8	c	D	(F	6	н)	K	ι	M	
Plate A		1 1						7	1 1	1	11		12
A													
8													
¢	Breast Cancer_PC	Breast Cancer_Sample1	Breast Cancer_Sample2	Breast Cancer_Sample2	Breast Cancer_Sample2	Breast Cancer_Sample2	Breact Cancer_Sample2	Breast Cancer_NTC					
0		Breast Cancer_Sample3	Breast Cancer_Sample4	Breast Cancer_Sampled	Breast Cancer_Sample4	Breast Cancer_Sample4	Breast Cancer_Sampled						
1													
6													
14													
Plate 8		1 3		1 1				F 1	1 1	1 1	11		12
A													
0													
c													
0													
2													
4													
4													
1.14													

c. El LRM de la hoja de muestras (.csv), situado en el centro de la pantalla, se aplica al iniciar la carrera de secuenciación con el Local Run Manager (LRM) de Illumina, Inc. Al cargar la hoja de muestras del LRM en el software LRM del dispositivo de secuenciación, habrá que seleccionar el módulo «GenerateFastQ».

Importante: En la sección «Advanced Module Settings» (Ajustes avanzados del módulo), habrá que incluir el «Adapter» (Adaptador) y su secuencia (marcados en amarillo en la hoja de muestras de ejemplo incluida a continuación) para que el recorte de adaptadores se realice de forma correcta.

-					Jiucu				
	A B	С	D	E	F	G	н	1	J
1	[Header],,,,,,								
2	IEMFileVersion,4,,,,,								
3	Experiment Name,B	CIVDLRM,,							
4	Date,2022-05-09 12:0	8:02.86371	9,,,,,						
5	Workflow,Generate	ASTQ,,,,,							
6	Application, FASTQ O	nly,,,,,							
7	Assay, TruSeq LT,,,,,,								
8	safeseq_sw,1.1.7,,,,,								
9	Chemistry, Default,,,,								
10	BC_IVD1,D20000,Nor	1e,,,,,							
11									
12	[Reads],,,,,,								
13	148,,,,,,,								
14									
15	[Settings],,,,,,								
16	Adapter,AGATCGGA/	AGAGCAC	CGTCTGA	ACTCCAG	TCA,,,,,				
17									
18	[Data],,,,,,								
19	Sample_ID,Sample_I	Name,Sam	ple_Plate	,Sample_\	Well,I7_Ind	ex_ID,inde	x,Sample_	Project,De	scription
20	BC_IVD1_NTCplatea	_0_C12_a,E	BC_IVD1_N	ITCplatea	_0_C12_a,a,	С12,С12,ТС	GCTACTAG	C,BCIVDLR	Л,
21	BC_IVD1_PCplatea_4	3_C01_a,B	IC_IVD1_P	Cplatea_4	3_C01_a,a,0	C01,C01,CA	TGTGATAC	,BCIVDLRN	1,
22	BC_IVD1_Sample1_1	20_C02_a,	BC_IVD1_9	Sample1_1	L20_C02_a,a	,C02,C02,G	TCAGACT	AG,BCIVDLI	₹М,
23	BC_IVD1_Sample1_1	20_C03_a,	BC_IVD1_9	Sample1_1	L20_C03_a,a	,C03,C03,A	TAGATCG	CG,BCIVDLI	₹M,
24	BC_IVD1_Sample1_1	20_C04_a,	BC_IVD1_9	Sample1_1	L20_C04_a,a	,C04,C04,T	CGTACACA	AG, BCIVDLF	ιM,
25	BC_IVD1_Sample1_1	20_C05_a,	BC_IVD1_9	Sample1_1	120_C05_a,a	,C05,C05,A	TCGAGAG	AG,BCIVDL	RM,
26	BC_IVD1_Sample1_1	20_C06_a,	BC_IVD1_S	Sample1_1	L20_C06_a,a	,C06,C06,T	ACTGCAG	AG, BCIVDLI	RM,
27	BC_IVD1_Sample2_4	50_C07_a,	BC_IVD1_9	Sample2_4	150_C07_a,a	,C07,C07,A	GTGACTCI	IG,BCIVDLF	:M,
28	BC_IVD1_Sample2_4	50_C08_a,	BC_IVD1_9	Sample2_4	150_C08_a,a	,C08,C08,C	ACAGTCTO	A,BCIVDLF	:M,
29	BC_IVD1_Sample2_4	50_C09_a,	BC_IVD1_S	Sample2_4	150_C09_a,a	,C09,C09,T	ATGACTCO	C,BCIVDLR	м,

Ejemplo A (LRM y una placa):

	A B	С	D	E	F	G	н	1	J	K	L
	[Header],,,,,,,										
	IEMFileVersion,4,,,,,,										
	Experiment Name, BC	IVDLRM2,									
	Date,2022-05-09 12:16	:33.88139	8,,,,,								
	Workflow,GenerateF.	ASTQ,,,,,									
	Application, FASTQ Or	nly									
r	Assay, TruSeq LT,,,,,,										
ŝ	safeseq_sw,1.1.7,,,,,,										
ï	Chemistry, Default,	,									
0	BC_IVD1,D20000,D200	00,,,,,									
1											
2	[Reads],										
3	148,										
4											
5	[Settings],										
6	Adapter,AGATCGGAA	GAGCACA	CGTCTGA	ACTCCAGT	CA,						
7											
8	[Data],,,,,,,										
9	Sample_ID,Sample_N	iame,Sam	ple_Plate,	,Sample_V	vell,17_Ind	ex_ID,inde	x,I5_Index	ID, index	,Sample_F	Project, Des	cription
0	BC_IVD1_NTCplateap	lidx0_0_A	12_a,BC_I	VD1_NTCp	lateaplidx	0_0_A12_a	,a,A12,A12,	ACTAGAT	CGT,a,TTGT	ATCTGG,B	CIVDLRM2,
1	BC_IVD1_NTCplateap	lidx1_0_A	12_a,BC_I	VD1_NTCp	lateaplidx	1_0_A12_a	a,A12,A12,	ACTAGAT	CGT,a,CAA	CCAAGCA,	SCIVDLRM
2	BC_IVD1_NTCplateap	lidx2_0_A	12_a,BC_I	VD1_NTCp	lateaplidx	2_0_A12_a	a,A12,A12,	ACTAGAT	CGT,a,GGA	CGGTGTT,B	CIVDLRM2
3	BC_IVD1_NTCplateap	lidx3_0_A	12_a,BC_I	VD1_NTCp	lateaplidx	3_0_A12_a	a,A12,A12,	ACTAGAT	CGT,a,CCA	ACGGTAA,E	CIVDLRM2
à	BC_IVD1_NTCplatebp	lidx0_0_A	12_b,BC_I	IVD1_NTCp	latebplid	0_0_A12_b	b,A12,A12	ACTAGA	CGT,b,CTC	CACTGAA,	BCIVDLRM:
1	BC_IVD1_NTCplatebp	lidx1_0_A	12_b,BC_I	VD1_NTCp	latebplid	1_0_A12_b	b,A12,A12	ACTAGA	CGT,b,GTC	CGGTACT,	BCIVDLRM
5		lidx2 0 A	12 b,BC I	VD1 NTC	latebplid	2 0 A12 b	b,A12,A12	ACTAGA	CGT,b,CTA	CTACTTG,	CIVDLRM2
5	BC_IVD1_NTCplatebp										
5 6 7	BC_IVD1_NTCplatebp BC_IVD1_NTCplatebp	lidx3_0_A	12_b,BC_	VD1_NTC	latebplid	3_0_A12_b	,b,A12,A12	ACTAGA	CGT,b,ACT	TGCGATA,	BCIVDLRM:
5 6 7 8	BC_IVD1_NTCplatebp BC_IVD1_NTCplatebp BC_IVD1_PCplateapli	lidx3_0_A dx0_43_A	12_b,BC_0 01_a,BC_0	VD1_NTCp VD1_PCpla	latebplida teaplidx0	3_0_A12_t 43_A01_a,	o,b,A12,A12 a,A01,A01,0	ACTAGA	CGT,b,ACT GT,a,TTGT	TGCGATA, ATCTGG,BC	BCIVDLRM: IVDLRM2,
5 6 7 8 9	BC_IVD1_NTCplatebp BC_IVD1_NTCplatebp BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplateapli	lidx3_0_A dx0_43_A dx1_43_A	12_b,BC_0 01_a,BC_0 01_a,BC_0	VD1_NTCp VD1_PCpla VD1_PCpla	latebplid teaplidx0 teaplidx1	3_0_A12_t 43_A01_a, 43_A01_a,	o,b,A12,A12 a,A01,A01,0 a,A01,A01,0	ACTAGA TACAGCA TACAGCA	CGT,b,ACT GT,a,TTGT GT,a,CAAC	TGCGATA, ATCTGG,BC CCAAGCA,B	BCIVDLRM: IVDLRM2, CIVDLRM2
5 6 7 8 9 0	BC_IVD1_NTCplatebp BC_IVD1_NTCplatebp BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplateapli	lidx3_0_A dx0_43_A dx1_43_A dx1_43_A dx2_43_A	12_b,BC_I 01_a,BC_I 01_a,BC_I 01_a,BC_I	VD1_NTCp VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla	olatebplido teaplidx0 teaplidx1 teaplidx2	3_0_A12_t 43_A01_a, 43_A01_a, 43_A01_a,	o,b,A12,A12 a,A01,A01,0 a,A01,A01,0 a,A01,A01,0	, ACTAGA TACAGCA TACAGCA TACAGCA	CGT,b,ACT GT,a,TTGT GT,a,CAAC GT,a,GGA	TGCGATA, ATCTGG,BC CAAGCA,B CGGTGTT,B	BCIVDLRM: IVDLRM2, CIVDLRM2 CIVDLRM2,
5 6 7 8 9 0	BC_IVD1_NTCplatebp BC_IVD1_NTCplatebp BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplateapli	lidx3_0_A dx0_43_A dx1_43_A dx1_43_A dx2_43_A dx3_43_A	12_b,BC_l 01_a,BC_l 01_a,BC_l 01_a,BC_l 01_a,BC_l 01_a,BC_l	VD1_NTCp VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla	olatebplido teaplidx0 teaplidx1 teaplidx2 teaplidx3	3_0_A12_t 43_A01_a, 43_A01_a, 43_A01_a, 43_A01_a, 43_A01_a,	o,b,A12,A12 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4	ACTAGA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA	CGT,b,ACT GT,a,TTGT GT,a,CAAC GT,a,GGAC	TGCGATA, ATCTGG,BC CCAAGCA,B CGGTGTT,B CGGTAA,B	BCIVDLRM: IVDLRM2, CIVDLRM2 CIVDLRM2, CIVDLRM2,
5 6 7 8 9 0 1 2	BC_IVD1_NTCplatebp BC_IVD1_NTCplatebp BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplatebpli	lidx3_0_A dx0_43_Ai dx1_43_Ai dx1_43_Ai dx2_43_Ai dx3_43_Ai dx0_43_A	12_b,BC_I 01_a,BC_I 01_a,BC_I 01_a,BC_I 01_a,BC_I 01_a,BC_I 01_b,BC_I	VD1_NTCp VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla	olatebplido teaplidx0 teaplidx1 teaplidx2 teaplidx3 atebplidx0	3_0_A12_t 43_A01_a, 43_A01_a, 43_A01_a, 43_A01_a, 43_A01_a, 43_A01_b	o,b,A12,A12 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4	ACTAGA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA	CGT,b,ACT GT,a,TTGT GT,a,CAAC GT,a,GGAC GT,a,CCAA AGT,b,CTC	TGCGATA, ATCTGG,BC CCAAGCA,B CGGTGTT,B CGGTGTAA,B CACTGAA,E	BCIVDLRM2, IVDLRM2, CIVDLRM2 CIVDLRM2, CIVDLRM2, SCIVDLRM2
567890123	BC_IVD1_NTCplatebp BC_IVD1_NTCplatebp BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplatebpli BC_IVD1_PCplatebpli	lidx3_0_A dx0_43_Ai dx1_43_Ai dx1_43_Ai dx2_43_Ai dx3_43_Ai dx0_43_A dx1_43_Ai	12_b,BC_I 01_a,BC_I 01_a,BC_I 01_a,BC_I 01_a,BC_I 01_a,BC_I 01_b,BC_I 01_b,BC_I	VD1_NTCp VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla	teaplidx0 teaplidx1 teaplidx2 teaplidx3 atebplidx0 atebplidx1	3_0_A12_t 43_A01_a, 43_A01_a, 43_A01_a, 43_A01_a, 43_A01_b 43_A01_b	b,b,A12,A12 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4 b,A01,A01,4 b,A01,A01,	ACTAGA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA	CGT,b,ACT GT,a,TTGT GT,a,CAAC GT,a,GGAC GT,a,CCAA AGT,b,CTO AGT,b,GTC	TGCGATA, ATCTGG,BC CAAGCA,B CGGTGTT,B CGGTAA,B CACTGAA,E CGGTACT,E	BCIVDLRM2, CIVDLRM2, CIVDLRM2, CIVDLRM2, CIVDLRM2, BCIVDLRM2 CIVDLRM2
5678901234	BC_IVD1_NTCplatebp BC_IVD1_NTCplatebp BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplatebpli BC_IVD1_PCplatebpli BC_IVD1_PCplatebpli	lidx3_0_A dx0_43_Ai dx1_43_Ai dx2_43_Ai dx2_43_Ai dx3_43_Ai dx0_43_A dx1_43_Ai dx2_43_Ai	12_b,BC_I 01_a,BC_I 01_a,BC_I 01_a,BC_I 01_a,BC_I 01_b,BC_I 01_b,BC_I 01_b,BC_I 01_b,BC_I	VD1_NTCp VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla	olatebplida teaplidx0 teaplidx1 teaplidx2 teaplidx3 atebplidx0 atebplidx1 atebplidx2	3_0_A12_t 43_A01_a, 43_A01_a, 43_A01_a, 43_A01_a, 43_A01_b 43_A01_b 43_A01_b	b,b,A12,A12 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4 b,A01,A01, b,A01,A01, b,A01,A01,	ACTAGA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA	CGT,b,ACT GT,a,TTGT GT,a,CAAC GT,a,GGAC GT,a,CCAA AGT,b,CTC AGT,b,CTC AGT,b,CTC	TGCGATA, ATCTGG,BC CAAGCA,B CGGTGTT,B CGGTAA,B CACTGAA,E CGGTACT,E CTACTTG,B	BCIVDLRM2, CIVDLRM2, CIVDLRM2, CIVDLRM2, CIVDLRM2, CIVDLRM2 CIVDLRM2 CIVDLRM2 CIVDLRM2
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5	BC_IVD1_NTCplatebp BC_IVD1_NTCplatebp BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplateapli BC_IVD1_PCplatebpli BC_IVD1_PCplatebpli BC_IVD1_PCplatebpli BC_IVD1_PCplatebpli	lidx3_0_A dx0_43_Ai dx1_43_Ai dx2_43_Ai dx2_43_Ai dx0_43_Ai dx0_43_Ai dx1_43_Ai dx2_43_Ai dx2_43_Ai	12_b,BC_I 01_a,BC_I 01_a,BC_I 01_a,BC_I 01_a,BC_I 01_b,BC_I 01_b,BC_I 01_b,BC_I 01_b,BC_I 01_b,BC_I	VD1_NTCp VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla VD1_PCpla	atebplida teaplidx0 teaplidx1 teaplidx2 teaplidx3 atebplidx0 atebplidx1 atebplidx2 atebplidx2	3_0_A12_t 43_A01_a, 43_A01_a, 43_A01_a, 43_A01_a, 43_A01_b 43_A01_b 43_A01_b 43_A01_b 43_A01_b	b,b,A12,A12 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4 a,A01,A01,4 b,A01,A01, b,A01,A01, b,A01,A01, b,A01,A01,	ACTAGA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA CTACAGCA	CGT,b,ACT GT,a,TTGT GT,a,CAAC GT,a,CGAA GT,a,GGAC GT,a,CCAA AGT,b,CTC AGT,b,CTC AGT,b,CTA AGT,b,ACT	TGCGATA, ATCTGG,BC CCAAGCA,B CGGTGTT,B CGGTAA,B CACTGAA,E CGGTACT,E CTACTTG,B TGCGATA,E	BCIVDLRM2, CIVDLRM2, CIVDLRM2, CIVDLRM2, CIVDLRM2, BCIVDLRM2 CIVDLRM2 CIVDLRM2 CIVDLRM2

d. La hoja de muestras bcl2fastq (.csv) del lado izquierdo de la pantalla se utiliza cuando se emplea el software Illumina bcl2fastq para la demultiplexación, el recorte de adaptadores y la generación de archivos FASTQ.

A B C D E F G H I 1 [Header],, IEMFILeVersion A., Image: Comparison A	
1 [Header],,	J
2 EMFILVERSION,A,	
3 Experiment Name,8CVDbd2d2atq, 4 4 Data.2022-05-09-12-07-50-975042 4 6 Application,FASTQ_ONJy 4 7 Assay,TUSeenerateFASTQ	
4 Date: 2022-05-09 12:07:50.975042 5 Workflow, GeneraterASTQ, 6 Application, ASTQ Only 7 Assay, TruSeq UT 8 Safeseq.exy 9 Chemistry, Default 9 Chemistry, Default 9 Chemistry, Default 10 BC_UYDI, D20000, None 11 [Reads] 12 [Reads] 13 148 15 [Settings] 16 FilterPCRDuplicates.0 17 ReverseComplement.O 18 JavanterTileroulingCutoff.030 19 outputgenomeverf,FALSE 10 Adapter,AGATCGGAAGAGCACAGTCTCAGACTCCAGT 21 Data) 22 [Data] 23 Sample_DSample_Name,Sample_Plate.Sample_Well,I7_Index_ID,Index,Sample_Project.Dr 24 BC_UVD_PCplates_43_COL_148_CUVD_PCplates_43_COL_148_CUCID.CICATGTACTAC.RCUVDE	
5 Workflow,GenerateFASTQ,,,,,,,, 6 Application,FASTQ ONLY,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
6 Application, FASTQ Only,,,,,, 7 Assay, TruSeq LT,,,,,,,, 8 safeseq, sw, L.1,,,,,,,, 9 Chemistry, Default,,,,,,,, 9 Chemistry, Default,,,,,,,,,, 11 BC, VDL, D20000, None,,,,,, 12 [Reads],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
7 AssyrTu2eq [T,] 5 8 safeseq.sw,1.1.7, 5 9 Chemistry.Default, 5 10 BC_UVDLD20000,None,, 5 11 5 5 12 [ReadSj, 5 13 148,, 5 14 5 5 15 [Setting3,,] 5 16 FilterPCROuplicates,0,, 7 17 ReverseComplement,0,, 10 18 VariantFilterQualitQutoff,30,, 10 19 outputgenomevcf,FALSE, 20 20 Idotation,, 10 21 [Data], 23 22 [Data], 23 23 Sample_10,Sample_Name,Sample_Plate,Sample_Well,I7_Index_ID,Index,Sample_Project,Dr 24 BC_UVD_PCplates_3_CO_12_a,BC_UVD_PCplates_3_CO_12_a,BC_UVD_PCplates_3_CO_12_a,BC_UCD,CICATGGTACAC,BCUVDE 25 BC_UVD_PClates_43_CO_13_a,CUVD_PCplates_3_CO_12_a,BC_UVD_PCplates_43_CO_13_a,BC_UCD,CICATGTACAC,BCUVDE	
8 sefeeq_wi.l.17,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
9 Chemistry,Default	
10 BC_IVD1,D20000,None,,,,,,, Image: Comparison of the state of t	
11 12 [ReadS],	
12 [Reads],,	
13 J48,,	
14 [Settings],,	
15 [Settings]	
16 FilterCRDuplicate.0	
17 ReverseComplementO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
18 VariantFilterQualityCutoff,30,,,,,,,, 9 outputgenomevCF,ALSE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
19 outputgenomevt,FALSE, 20 Adapter,AGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCA, 21 22 [Data], 23 Sample_ID.Sample_Name,Sample_Plate,Sample_Well,I7_Index_ID,index,Sample_Project,DP 24 BC_UDI_PCIplate_3_0_C12_a,BC_UDI_PCIptete_3_C12_a,BCL2(L2)CGCTACTACACBUDbc 25 BC_UDI_PCIptete_3_3_C01_a,BC_UDI_PCIptete_3_C01_a,BCL0(LC)ACTGTACTAC,BCUDbc	
20 Adapter_AGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCA,,,,,,,,,,	
21 22 [Data],,, 23 Sample_ID,Sample_Name,Sample_Plate,Sample_Well,I7_Index_ID,Index,Sample_Project,De 24 BC_UD1_PC1plate_a_3_C1_a,BC_UD1_NTCplates_0_C12_a,BC_UC1_C1CGTCATCAL_SCUDbc 5 BC_UD1_PC1plate_a_3_C1_a,BC_UD1_PC1ptate_a_3_C1_a,a,C10,C10,C1GTGTCATCAL_SCUDbc 5 BC_UD1_PC1ptate_a_3_C1_a,BC_UD1_PC1ptate_a_3_C1_a,BC_UD1,C10,C10,C10,C10,C10,C10,C10,C10,C10,C1	
 [Data], [Data],	
22 [sample_ID.Sample_Name.Sample_Plate,Sample_Well,17_Index_ID,index,Sample_Project,DD 24 BC_IVD1_NTCplatea_0_C12_a,BC_IVD1_NTCplatea_0_C12_a,a,C12,C12,TCGTACTAC,BCIVDbC 25 BC_IVD1_PCplatea_43_C01_a,BC_IVD1_PCplatea_43_C01_a,a,C01,C01,CATGTGATAC,BCIVDbC	
24 BC_IVD1_NTCplatea_0_C12_a,BC_IVD1_NTCplatea_0_C12_a,a,C12,C12,TCGCTACTAC,BCIVDbc 25 BC_IVD1_PCplatea_43_C01_a,BC_IVD1_PCplatea_43_C01_a,a,C01,C01,CATGTGATAC,BCIVDbcl	scription
25 BC_IVD1_PCplatea_43_C01_a,BC_IVD1_PCplatea_43_C01_a,a,C01,C01,CATGTGATAC,BCIVDbcl	2fastq,
	2fastq,
26 BC_IVD1_Sample1_120_C02_a, BC_IVD1_Sample1_120_C02_a, a, C02, C02, GTCAGACTAG, BCIVDb	cl2fastq,
27 BC_IVD1_Sample1_120_C03_a, BC_IVD1_Sample1_120_C03_a, a, C03, C03, ATAGATCGCG, BCIVDb	cl2fastq,
28 BC_IVD1_Sample1_120_C04_a,BC_IVD1_Sample1_120_C04_a,a,C04,C04,TCGTACACAG,BCIVDb	cl2fastq,
29 BC_IVD1_Sample1_120_C05_a,BC_IVD1_Sample1_120_C05_a,a,C05,C05,ATCGAGAGAGAGAGAGAGKIVD	ocl2fastq,
30 BC_IVD1_Sample1_120_C06_a,BC_IVD1_Sample1_120_C06_a,a,C06,C06,TACTGCAGAG,BCIVDb	cl2fastq,
31 BC_IVD1_Sample2_450_C07_a,BC_IVD1_Sample2_450_C07_a,a,C07,C07,AGTGACTCTG,BCIVDb	cl2fastq,
32 BC_IVD1_Sample2_450_C08_a,BC_IVD1_Sample2_450_C08_a,a,C08,C08,CACAGTCTCA,BCIVDb	cl2fastq,

Ejemplo B (LRM y dos placas):

7	A	в	_ (-	D	E	-1 J	G	н	, ,	-	к	L
1	[Header]											
2	IEMFileV	ersion.4										
3	Experime	nt Name,B	CIVDbcl2fa	stq2,,,,,,								
4	Date,2022	-05-09 12:	16:25.13164	18,								
5	Workflow	,Generate	FASTQ,,,,,									
6	Application	on,FASTQ 0	Only,,,,,									
7	Assay,Tru	Seq LT,,,,,										
8	safeseq_	w,1.1.7,,,,,										
9	Chemistr	,,Default,,,										
10	BC_IVD1,	D20000,D20	0000,,,,,									
11												
12	[Reads],,,											
13	148,											
14												
15	[Settings]											
16	FilterPCR	Duplicates	,0,,,,,									
17	ReverseC	omplemer	nt,0,,,,,									
18	VariantFi	terQuality	Cutoff,30,,									
19	outputge	nomevcf,F.	ALSE,,,,,,									
20	Adapter,	GATCGGA	AGAGCAC	ACGTCTGA	ACTCCAGT	CA,,,,,,						
21												
22	[Data],,,,,											
23	Sample_I	D,Sample_	Name,Sam	ple_Plate,	Sample_V	Vell,17_Ind	ex_ID,inde	x,15_Index	_ID,index2	,Sample_F	roject,Des	cription
24	BC_IVD1_	NTCplatea	_0_A12_a,	BC_IVD1_N	TCplatea_	0_A12_a,a	A12,A12,A	CTAGATCO	T,a,CCAGA	TACAA,BC	IVDbcl2tas	tq2,
25	BC_IVD1_	NTCplatea	_0_A12_a,	BC_IVD1_N	TCplatea_	0_A12_a,a	A12,A12,A	CTAGATCO	T,a,TGCTTC	GGTTG,BCI	VDbcl2fast	q2,
26	BC_IVD1_	NTCplatea	_0_A12_a,	BC_IVD1_N	TCplatea_	0_A12_a,a	A12,A12,A	CTAGATCO	T,a,AACAC	CGTCC,BC	IVDbcl2tas	tq2,
27	BC_IVD1_	NTCplatea	_0_A12_a,I	BC_IVD1_N	TCplatea_	0_A12_a,a	A12,A12,A	CTAGATCO	T,a,TTACC	STTGG,BCI	VDbcl2fast	q2,
28	BC_IVD1_	NTCplateb	0_A12_b,	BC_IVD1_N	TCplateb	0_A12_b,t	,A12,A12,	ACTAGATO	ST, B, TTCAC	STGGAG,BO	CIVDbcl2fa	stq2,
29	BC_IVD1_	NICplateb	_0_A12_b,	RC_IAD1_M	I Cplateb	0_A12_D,),A12,A12,	ACTAGATO	SI,D,AGIA	LCGGAC,B	LIVDbci2ta	stq2,
30	BC_IVD1_	NICplateb	0_A12_b,	BC_IVD1_N	I Cplateb	0_A12_b,t	A12,A12,	ACTAGATO	SI, D, CAAG	IAGIAG,B	CIVDbcl2fa	stq2,
31	BC_IVD1_	NICplated	_0_A12_0,	RC_IND1_N	ruplated	0_A12_0,0),A12,A12,	ACTAGATO	51,0,1A1CC	SCAAGT,BU	IVDbci2ta:	stq2,
32	BC_IVD1_	Pupiatea_4	43_AU1_8,E	C_IVD1_P	.piatea_4	5_AU1_8,8,	401,A01,C	ACAGCAG	i,a,ccAGA	IACAA,BCI	v Dbcl2tas	uqz,
33	BC_IVD1_	Puplatea_4	43_AU1_a,E	SC_IVD1_P	.piatea_4	s_AU1_a,a,	401,A01,C	ACAGCAG	i,a, igctig	IGTTG, BCIV	/UDCi2fasti	42,
34	BC_IVD1_	Pupiatea_	43_AU1_8,6	C_IVD1_P	piatea_4	5_AU1_8,8,	401,401,0	ACAGCAG	I, a, AACAO	COTCC,BCI	vuoci2tast	.qz,
35	BC_IVD1	Puplatea_4	43_AU1_8,E	SC_IVD1_P	.piatea_4	5_AU1_8,8,	401,A01,C	TACAGCAG	T & TTCAC	TCCAC BC	UDCi2fasti	44,
30	00_1001_	- opiate0_	45_A01_0,1	IC_IVDI_P	chiaren ¹ a	5_M01_0,0	M01,A01,C	MCAGCAG	n,o, ncad	10040,80	avoid 21ds	1042,

Ejemplo B (bcl2fastq y dos placas):

e. Si necesita modificar la información introducida, puede retroceder por las páginas haciendo clic en el botón [Back] (Atrás) situado en la esquina inferior derecha de la ventana.

6.2 Módulo «Data Analysis» (Análisis de datos)



El módulo «Data Analysis» (Análisis de datos), de color verde, se utiliza para iniciar la carrera de secuenciación; para ello, se emplean:

- Archivos FASTQ comprimidos (.fastq.gz);
- Hoja de muestras del análisis, elaborada en el módulo «Run Planning» (Planificación del análisis).

Los archivos FASTQ se deben guardar de forma local en la misma unidad que el Plasma-SeqSensei™ IVD Software, en una única carpeta por carrera de secuenciación. No se pueden utilizar subcarpetas. Para transferir datos desde BaseSpace™, debe copiar todos los archivos .fastq.gz en una única ubicación de carpeta.

El análisis se llevará a cabo después de que se hayan realizado la carrera de secuenciación y la demultiplexación, el recorte de adaptadores y la generación de archivos FASTQ posteriores. La demultiplexación y el recorte de adaptadores, como tales, no forman parte de este software de análisis y deben realizarse antes del análisis de los datos (consulte el \blacktriangleright capítulo 4.1 Adquisición de datos, página 9/57).

Antes de iniciar el análisis de los datos con el Plasma-SeqSensei™ IVD Software, compruebe los parámetros de validez del análisis en el software del instrumento Illumina:

- Densidad de grupos:
 - NextSeq[™]: Valor medio entre 0 y 220 k/mm²
- Puntuación Q30: ≥ 80 %
- Grupos que superan el filtro (PF): ≥ 80 %

Si no se cumplen los parámetros de validez del análisis, esta no será válida.

Analysis Name		Sequencing Device		Sequencing Kit
Enter analysis name		Illumina NextSeq ¹⁴ 500/550	$\overline{\nabla}$	Mid Output Kit v2.5 (150 cycles)
FASTQ Folder		Sequencing Quality Met	rics	
Select or enter FASTQ folder path	Browse	FI	lowcell ID	Enter Flowcell ID
Sample Sheet			%>Q30	Enter % > Q30
Select or enter sample sheet file path	Browse	Cluster Density	y [k/mm²]	Enter cluster density
Info		Clusters Passing	Filter [%]	Enter clusters passing filter
				Start Analysis

- 1. Haga clic en el módulo «Data Analysis» (Análisis de datos), de color verde.
- 2. Escriba un nombre para el análisis.
- 3. Seleccione el dispositivo de secuenciación utilizado.
- 4. Seleccione el kit de secuenciación.
- 5. Rellene los parámetros de calidad de la secuenciación/validez del análisis que aparezcan en el dispositivo de secuenciación:
 - a. ID Flowcell
 - b. % > Q30
 - c. Densidad de grupos [k/mm²]
 - d. Grupos que superan el filtro [%]

Al avanzar a la página siguiente, aparecerá un mensaje de error si el identificador de Flowcell está incompleto o no coincide con el identificador incluido en los archivos que haya que analizar, o bien si los parámetros de validez del análisis están fuera de los rangos aceptables.

 Seleccione la carpeta que contenga los archivos FASTQ de la carrera de secuenciación que haya que analizar (.fastq.gz); para ello, haga clic en el botón [Browse] (Examinar) y vaya a la carpeta que haya que seleccionar.

Nota: Los archivos .fastq.gz no estarán visibles al seleccionar la carpeta.

- Seleccione la hoja de muestras creada en el módulo «Run Planning» (Planificación del análisis) (.csv); para ello, haga clic en el botón [Browse] (Examinar) y vaya al archivo que haya que seleccionar.
- 8. Rellene la información del experimento, la carrera de secuenciación o el análisis (opcional).
- 9. Haga clic en [Start Analysis] (Iniciar análisis).

Si faltan archivos, los nombres de la hoja de muestras y los archivos no coinciden o selecciona una hoja de muestras incorrecta, el software mostrará un mensaje de error.

Nota: Se recomienda cerrar el resto de las aplicaciones durante el análisis y desactivar las funciones del ordenador con sistema operativo Windows que se estén ejecutando en segundo plano.

En función de la memoria disponible, el análisis puede tardar hasta 6 horas. Si el análisis dura más, consulte el ► capítulo 8 *Solución* de problemas, página 49/57.

10. Aparecerá una nueva ventana en la que se mostrarán el proceso y el progreso del análisis de los datos.



- Puede detener el análisis haciendo clic en el botón [Cancel] (Cancelar) rojo situado en la parte derecha de la ventana. Después de cancelar el análisis, habrá que reiniciarlo; no se puede pausar.
- Una vez finalizado el análisis de los datos, el software seleccionará automáticamente el módulo «Reporting» (Informes) y abrirá la página con los resultados de la carrera de secuenciación.

6.3 Módulo «Reporting» (Informes)



El módulo «Reporting» (Informes), de color naranja, se utiliza para guardar y administrar todos los resultados de los análisis realizados con el Plasma-SeqSensei™ IVD Software. Permite al usuario:

- ver todos los análisis analizados en el dispositivo;
- ver el directorio de archivos FASTQ de cada análisis;
- descargar informes (.pdf) y archivos .vcf y .bam de cada análisis;
- eliminar análisis/datos.

El módulo «Reporting» (Informes) se abrirá automáticamente tras finalizar un análisis. Se podrá acceder en cualquier momento a todos los análisis anteriores realizados en el dispositivo para descargar o eliminar datos. Los datos pueden descargarse en los formatos .pdf (informes), .vcf y .bam.

				REPORTING
Date	Analysis Name	Assay (No. of Samples)	Info	Search analysis results Go
10.00	8.360	Read Lance (5	Not for the Plante Sugleries	Read Lance W. Holgen
$M^{-1} = M^{-1} M^{-1}$	81,7ml	Rest Lance 11	Not have it as your completion?	TO R. 10 Infrare
101-1-10-101	81,5ad	Read Lance (1)	Inclusive Papers Suppose	Base Sava 10 Indust

- 1. Haga clic en el módulo «Reporting» (Informes), de color naranja.
- En él podrá ver un resumen de todos los análisis realizados con el Plasma-SeqSensei™ IVD Software en el dispositivo.
 - Para ir a una determinada página de este resumen, haga clic en el número de página en la parte inferior de la pantalla, o bien en [Previous] (Anterior) o [Next] (Siguiente).

Previous 1 Next

b. El número de elementos por página se puede modificar en la esquina inferior derecha de la página.



c. Para buscar resultados de análisis específicos, escriba el nombre del análisis en el campo de búsqueda situado en la esquina superior derecha de la ventana y haga clic en el botón [Go] (Ir).



d. Si está a la espera de recibir nuevos datos, vuelva a cargar la tabla de resultados para que aparezcan los nuevos resultados de análisis. Haga clic en el botón [Refresh Table] (Actualizar tabla) situado en la esquina inferior izquierda de la ventana.

Refresh Table

- Para seleccionar el resultado del análisis que le interese, haga clic en él.
- 4. En la nueva ventana aparecerán los resultados de análisis, incluidos los siguientes datos:



- a. Nombre del análisis
- b. Ensayo utilizado para el análisis
- c. Nombres de todas las muestras de ese análisis
- d. Información sobre el análisis, si se incluyó en el módulo «Data Analysis» (Análisis de datos)
- e. Ubicación del directorio de archivos FASTQ utilizado para el análisis de los datos
- f. Iconos para exportar informes (.pdf) y archivos (.vcf y .bam) para una muestra individual

BAM	VCF	PDF

g. Botón para exportar todos los informes (.pdf) de un determinado análisis como un archivo .zip

Export all PDF Reports

- 5. Para exportar archivos, haga clic en el icono o botón correspondiente y seleccione el nombre y la ubicación de su dispositivo/servidor para la exportación.
- Para eliminar todos los resultados de análisis de un análisis concreto, haga clic en el botón [Delete] (Eliminar) de color rojo situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Delete

Aparecerá una ventana indicándole que confirme que desea eliminar todos los datos.

 Para regresar al resumen del módulo «Reporting» (Informes), haga clic en el triángulo blanco en un círculo gris situado en la esquina inferior izquierda de la ventana del software.

7 Informes

Los informes están disponibles en formato .pdf.



Además, se pueden descargar archivos .vcf (formato de variantes identificadas) y .bam (mapa de alineación binaria). Los archivos .vcf contienen, entre otros datos, todas las mutaciones de la fracción alélica mutada (MAF) y las moléculas mutantes (MM; únicamente para las muestras válidas), que se muestran en el informe en un formato estandarizado. Los archivos .bam contienen datos de alineación de las Reads de consenso de UID generadas frente a los amplicones del ensayo. Ambos tipos de archivos pueden utilizarse para examinar en detalle los resultados de los análisis mediante software de terceros; p. ej., el software Integrative Genomics Viewer (IGV, https://software.broadinstitute.org/software/igv/). Si utiliza IGV, seleccione la opción «Human hg19» (hg19 humano) como genoma de referencia.

7 Informes

Los informes generados por el PSS IVD Software incluyen varias secciones:

- Información de la muestra
- Validez del análisis y la muestra
 - Profundidad de secuenciación
 - Positive Control
 - o No Template Control
- Estado de mutación de la muestra
- Mutaciones detectadas
 - o Mutaciones somáticas
 - Mutaciones inválidas
 - o Posibles mutaciones de la línea germinal
- Calidad de la carrera de secuenciación
- Parámetros de la muestra
 - o Resumen de Reads
 - o Calidad de la secuenciación
- Información del software y la base de datos de análisis

Ejemplo A:

Sample Information

Sample ID	Analysis Date	DNA Input Amount*	Flowcell ID	Analysis ID	Kit Lot Number	REF Number
incas.	2022-01-20	8346 GE	HMFCJAFX2	10.000		1000

*Genome Equivalents: number of amplifiable haploid genomic copies analysed by the assay. 1 GE = 3.3 pg of DNA.

Ejemplo B:

Sample Information

Sample ID	Analysis Date	DNA Input Amount*	Flowcell ID	Analysis ID	Kit Lot Number	REF Number
dener i la	2022-02-03	Not quantifiable	HNLGFAFX2	100	1000 C	

*Genome Equivalents: number of amplifiable haploid genomic copies analysed by the assay. 1 GE = 3.3 pg of DNA.

The DNA input is listed as not quantifiable if the detected DNA amount for this sample is outside the valid input range. Alternatively, this error message is also displayed if the quantification of the positive control fails regardless of the sample DNA input.

La sección **Sample Information** (Información de la muestra) contiene un resumen del análisis de la muestra en cuestión, incluida la siguiente información:

- Identificador de la muestra.
- Fecha de análisis.

- Cantidad de ADN de partida en equivalentes genómicos (Genome Equivalents, GE), calculada mediante el cuantificador interno (Quantispike); si la cantidad de ADN de partida está fuera de los rangos válidos o la cuantificación del Positive Control presenta errores, se marcará como «Not quantifiable» (No cuantificable).
- ID Flowcell
- Identificador del análisis especificado por el usuario para el análisis de este conjunto de muestras.
- Número de lote del PSS IVD Kit utilizado.
- Número REF, que indica la referencia del kit PSS utilizado.

Run And Samp	le Validity					
Run Validity			Sample Validity			
Positive control: 🗸	No template control:	\checkmark	Sequencing depth:	\checkmark	Quantification:	×
For detailed information a Mutation calls will only be If the detected sample DI molecules count	about the sample validity param reported as valid, if all controls NA amount is higher than the u	eters, plea and samp pper assa	ase refer to the sample ble performance criteria y limit, mutation calls wi	validity sed are met. Il be report	ction of this report. ed as valid but witho	out mutant

La tabla **Run and Sample Validity** (Validez del análisis y la muestra) de la primera página del informe indica si la muestra analizada cumple los criterios de validez. Las marcas de verificación verdes () señalan que los resultados son válidos, mientras que las aspas rojas () señalan que los resultados son inválidos.

La cuantificación de las muestras se lleva a cabo inicialmente mediante la medición con Qubit, que permite obtener una primera aproximación del contenido de ADN de partida para determinar la carga correcta de la muestra. La cuantificación que figura en el informe hace referencia al contenido de ADN de la muestra determinado por el cuantificador interno (Quantispike).

Si el valor de cuantificación es <u>inferior</u> al rango aceptable de partida, visible en «Sample Information» (Información de la muestra)/«DNA Input Amount» (Cantidad de ADN de partida), la muestra se considerará inválida y no aparecerán resultados en el informe.

Si la cantidad de ADN de partida es <u>superior</u> al rango aceptable de partida, la cuantificación de la muestra se clasificará como inválida (\times) y únicamente

se notificarán los valores de MAF, sin los valores correspondientes de moléculas mutantes (MM).

El análisis de la muestra también será inválido si el Positive Control, el No Template Control o los parámetros de secuenciación no cumplen los criterios especificados.

Sample Mutation Status



La sección **Sample Mutation Status** (Estado de mutación de la muestra) ofrece un resumen del número de mutaciones detectadas por gen mediante el análisis con el PSS IVD Kit. Si se detecta una mutación, el cuadro tendrá color naranja y el número de mutaciones detectadas en el gen aparecerá bajo el nombre del gen. Si no se detectan mutaciones en un gen, el cuadro con el nombre del gen tendrá color gris y habrá un cero debajo del nombre.

Ejemplo A:

Somatic Mutations Detected

Gene ID	Transcript	Coding DNA Change	Amino Acid Change	COSMIC ID	Mutant Allele Fraction	Mutant Molecules	Validity
AKT1	ENST00000554581	c.49G>A	p.E17K	COSV62571334	0.129%	11	~
ESR1	ENST00000440973	c.1607_1608delinsAG	p.L536Q	COSV52785937	0.091%	8	~
ESR1	ENST00000440973	c.1610A>C	p.Y537S	COSV52783938	0.113%	9	~
KRAS	ENST00000256078	c.35G>A	p.G12D	COSV55497369	0.137%	11	~
PIK3CA	ENST0000263967	c.1356_1364del	p.E453_L455del	COSV55900377	0.088%	7	 Image: A second s
PIK3CA	ENST0000263967	c.1633G>A	p.E545K	COSV55873239	0.124%	10	~
PIK3CA	ENST0000263967	c.3140A>G	p.H1047R	COSV55873195	0.103%	9	~
TP53	ENST0000269305	c.322_327del	p.G108_F109del	COSV52901611	0.203%	17	~
TP53	ENST0000269305	c.422dup	p.C141Wfs*8	COSV53125883	0.087%	7	 Image: A second s
TP53	ENST0000269305	c.524G>A	p.R175H	COSV52661038	0.137%	11	~
TP53	ENST0000269305	c.639A>G	p.R213%3D	COSV52679610	0.373%	31	 Image: A second s
TP53	ENST0000269305	c.659A>G	p.Y220C	COSV52661282	0.256%	21	~
TP53	ENST0000269305	c. 731_736delinsCCGCC	p.G244Afs*3	COSV53345811	0.327%	27	×
TP53	ENST0000269305	c.983dup	p.T329Hfs*8	COSV53056388	0.164%	14	~

Ejemplo B:

Somatic Mutations Detected

No valid somatic mutations were detected in this sample.

En la sección **Somatic Mutations Detected** (Mutaciones somáticas detectadas) del informe se presentan todas las mutaciones detectadas por el PSS IVD Software en las regiones de genes cubiertas por el PSS IVD Kit utilizado, siempre que se cumplan los criterios de «Run and Sample Validity» (Validez del análisis y la muestra), con la posible excepción de los criterios de cuantificación.

En la tabla aparecerá la siguiente información:

- Identificador del gen.
- Número de transcrito del gen utilizado durante el análisis.
- Cambio detectado en el ADN codificante
- Cambio aminoacídico derivado de un cambio en el ADN codificante
- Identificador de COSMIC, si está disponible (número COSV) en la versión utilizada de la base de datos (consulte la última página del informe).
- Fracción alélica mutada.
- Moléculas mutantes (MM) por mutación detectada en la muestra, utilizando el contenido de ADN calculado mediante el cuantificador interno (Quantispike). El valor de MM no aparecerá si la cantidad de ADN de partida es superior al rango de partida del ensayo.
- Validez de la mutación.

Ejemplo A:

Invalid Somatic Mutations Detected

Reason	Number of Invalid Mutations
Failure of Positive Control (PC)	14

Presence of invalid mutation calls detected, please refer to the VCF output for additional information and consider re-running the sample.

Ejemplo B:

Invalid Somatic Mutations Detected

Reason	Number of Invalid Mutations
Failure of No Template Control (NTC)	14

Presence of invalid mutation calls detected, please refer to the VCF output for additional information and consider re-running the sample.

Ejemplo C:

Invalid Somatic Mutations Detected

Reason	Number of Invalid Mutations
Sequencing depth of amplicon below threshold	20
Sequencing depth of amplicon below threshold	20

Presence of invalid mutation calls, please refer to the VCF output for additional information and consider re-running the sample

Ejemplo D:

Invalid Somatic Mutations Detected



En la sección Invalid Somatic Mutations Detected (Mutaciones somáticas inválidas detectadas) del informe se muestra el número de mutaciones inválidas detectadas por el PSS IVD Software en las regiones de genes cubiertas por el PSS IVD Kit utilizado. También se indicará la razón por la que no son válidas.

Las mutaciones inválidas pueden consultarse en el archivo .vcf de la muestra correspondiente.

Ejemplo A:

Potential Germline Mutations Detected

Gene ID	Transcript	Coding DNA Change	Amino Acid Change	dbSNP	MAF	Mutant Molecules	Validity
PIK3CA	ENST00000263967	c.363C>T	p.1121=	rs115746478	99.0%	4950	~
TP53	ENST0000269305	c.329G>T	p.R110L	rs11540654	51.0%	2550	 Image: A second s

Potential germline mutations were detected in this sample. This classification is based on a mutant allele fraction above 40% and below or equal 60% (heterozygous) or above 90% (homozygous) for the listed mutations

Ejemplo B:

Potential Germline Mutations Detected

No potential germline mutations were detected in this sample

En la sección Potential germline mutations (Posibles mutaciones de la línea germinal) (SNP) se presentarán en una tabla adicional esas mutaciones, siempre que existan. Las mutaciones se considerarán posibles mutaciones de la línea germinal cuando presenten un valor de MAF entre el 40 % y el 60 % (heterocigóticas) o ≥90 % (homocigóticas). La introducción en la base de datos dbSNP es opcional. Para validar una mutación descrita como mutación real de la línea germinal, habrá que realizar pruebas adicionales con ADN genómico.

En la tabla aparecerá la siguiente información:

- Identificador del gen.
- Número de transcrito del gen utilizado durante el análisis.
- Cambio detectado en el ADN codificante
- Cambio aminoacídico derivado de un cambio en el ADN codificante
- Identificador de la base de datos dbSNP, si está disponible en la versión utilizada de la base de datos (consulte la última página del informe).
- Fracción alélica mutada.
- Moléculas mutantes (MM) por mutación detectada en la muestra, utilizando el contenido de ADN calculado mediante el cuantificador interno (Quantispike). El valor de MM no aparecerá si la cantidad de ADN de partida es superior al rango de partida del ensayo.
- Validez de la posible mutación de la línea germinal.

Category	Acceptance Range	Value
Sequencer ID	-1-	100.00
Sequencing Kit	-1-	Mid Output Kit v2.5 (150 cycles)
Clusters Passing Filter	≥ 80%	80.0 %
Cluster Density [Clusters / mm ²]	NextSeq™ 500/550: ≤ 220k	200.0
Percentage >Q30	≥ 80%	80.0 %

Sequencing Run Quality

La tabla **Sequencing Run Quality** (Calidad de la carrera de secuenciación) incluye los parámetros de calidad de la secuenciación/validez del análisis introducidos por el usuario en el módulo Analysis (Análisis) del PSS IVD Software. Los rangos de aceptación de estos parámetros, si procede, figurarán en la tabla.

En la tabla aparecerán las siguientes categorías:

Identificador del secuenciador

7 Informes

- Kit de secuenciación utilizado
- Grupos que superan el filtro
- Densidad de grupos en grupos/mm²
- Porcentaje >Q30

Si algún parámetro está fuera de rango, la carrera de secuenciación será inválida y habrá que repetirla.

Sample Validity

Sequencing Depth



Sequencing depth per target region: green bars indicate sufficient coverage while orange bars indicate insufficient target coverage.

La segunda parte de la sección **Sample Validity** (Validez de la muestra) incluye información adicional para determinar la causa de un posible error del análisis de la muestra.

En la sección **Sequencing Depth** (Profundidad de secuenciación) aparece la cobertura de secuenciación de todas las regiones y amplicones de interés que se hayan analizado con el PSS IVD Kit. Las barras verdes indican que los amplicones de interés disponen de suficiente cobertura, mientras que las

barras naranjas indican que la cobertura es insuficiente. El límite de cobertura se muestra en la parte inferior del gráfico en color naranja claro. La unidad utilizada para el cálculo de la cobertura son las Reads corregidas según el error por región de interés.

	Limits	Result		
Depth of coverage	≥ 1.0 UID families / GE	0.1 UID families / GE (average)	×	
Quantification	500 GE ≤ x GE ≤ 1500 GE	773 GE	~	
Spike-In detection	≥ 10.0 MM	58.1 MM (average)	~	

Positive Control

If depth of coverage failed, not all amplicons were detected above or equal to the lower coverage limit. For simplicity, only the avg detection result of all amplicons is shown in this report.

La tabla **Positive Control** (Control positivo) muestra los límites que debe cumplir el control positivo del ensayo para que un análisis realizado con PSS sea válido. Las marcas de verificación verdes () señalan que los resultados son válidos, mientras que las aspas rojas () señalan que los resultados son inválidos. En esta sección, los siguientes valores del control y la muestra deben estar dentro de los rangos válidos:

- La profundidad de la cobertura de secuenciación debe ser, como mínimo, de 1 familia de UID por GE para el control positivo para todas las mutaciones incluidas.
- La cuantificación (expresada en GE) del control positivo debe estar dentro de los rangos aceptables indicados.
- Debe alcanzarse un límite de detección de, como mínimo, 10 MM por mutación incluida en el control positivo.

Ejemplo A:

No Template Control

NTC ID	Avg. UID Threshold	Avg. UID Result	
NTCplatea	< 15.0	0.03	\checkmark

Ejemplo B:

No Template Control

NTC ID	Avg. UID Threshold	Avg. UID Result	
NTCplatea	< 15.0	3577.34	×

La sección **No Template Control** (Control negativo) muestra si puede existir contaminación del No Template Control. Las marcas de verificación verdes (\checkmark) señalan que los resultados son válidos, mientras que las aspas rojas (\thickapprox) señalan que los resultados son inválidos. Si el valor promedio de UID es superior a 15, las muestras podrían estar contaminadas y el análisis, por consiguiente, sería inválido.

Sample Metrics

Read Overview

Category	Result
Reads imported from sequencer	2,759,170
Reads with sufficient quality and length for error correction	1,831,255
Rate of reads usable for error correction	66.37%
Reads assigned to UID families with sufficient size	1,779,693
Rate of reads assigned to UID families with sufficient size	97.18%
Error corrected reads	101,635

FASTQ reads are imported from the sequencing device. Only reads passing certain quality and length thresholds will be further analysed by the Plasma-SeqSenseiTM IVD software. Reads are grouped according to their bar-code sequence (UID / UMI) and only reads assigned to UID families with sufficient size are used for error correction. The error corrected reads are the starting point for alignment and mutation calling.

Puede encontrar más información sobre la carrera de secuenciación y el análisis en la sección **Sample Metrics** (Parámetros de la muestra).

La sección **Read Overview** (Resumen de Reads) proporciona información sobre los valores y los porcentajes de los diferentes tipos de Reads durante el análisis de los datos.

Sequencing Quality



Distribution of QPhred quality values in error corrected reads per sequencing cycle. The orange line in the plot indicates the QPhred quality threshold which is required for mutation calling. A subset of 10,000 reads is used per FASTQ file of the sample to generate this plot.

La sección **Sequencing Quality** (Calidad de la secuenciación) incluye un gráfico con un promedio de todos los valores de calidad de QPhred de un subconjunto de Reads de la muestra específica conforme al número de ciclos de secuenciación. Los valores de QPhred por encima de 20 (línea naranja) son aceptables.



La última sección del informe, denominada **Analysis Software and Database Information** (Información del software y la base de datos de análisis), presenta la información de ese tipo utilizada para el análisis de la muestra en cuestión. Date, Signature

Al final del informe se incluye un **campo de firma**.

8 Solución de problemas

Consulte la tabla siguiente si se producen problemas durante el uso del Plasma-SeqSensei™ PSS Software, o bien póngase en contacto con el representante local autorizado de Sysmex para solicitar más información.

Problema	Solución	
La instalación del software no finaliza correctamente.	Asegúrese de seguir exactamente las instrucciones de la sección 5.1.1 del presente manual para instalar el software. Si aun siguiéndolas no puede instalar correctamente el software, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sysmex y proporcione una copia del archivo de registro de instalación, al que puede acceder mediante el vinculo indicado (cuadro rojo):	
No puedo ver la ventana completa del software ni cerrarla.	El ajuste de escala de la pantalla del ordenador debe ser del 125 % o inferior para poder ver la ventana completa del software.	
No se acepta la clave de licencia durante la instalación del software.	Compruebe si ha descargado el software correcto (RUO o IVD) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sysmex.	
Módulo «Run Plannir	ng» (Planificación del análisis)	
No se acepta la referencia o el número de lote.	Asegúrese de introducir el número completo, incluidas las letras mayúsculas (ZR y seis números en el caso de la referencia o D y cinco números en el caso del número de lote).	

8 Solución de problemas

Falta una muestra en la página «Plate Summary» (Resumen de la placa).	Compruebe que ha introducido el número correcto de muestras con los nombres de muestra y las concentraciones de ADN correspondientes en el módulo «Run Planning» (Planificación del análisis).	
No se acepta el nombre de la muestra.	 El nombre de la muestra debe: ser único; tener una longitud máxima de 16 caracteres; incluir únicamente caracteres alfanuméricos. 	
No se acepta la cantidad de ADN.	La cantidad de ADN debe estar dentro del rango específico de partida del IVD Kit; asimismo, debe utilizarse un punto (.) como separador decimal.	
El dispositivo de secuenciación NextSeq™ no acepta la hoja de muestras.	Si está utilizando una versión antigua (v. 2.4.0 o anterior) del Local Run Manager en el dispositivo de secuenciación, es posible que la hoja de muestras utilizada no sea compatible. Pruebe a usar la segunda versión de la hoja de muestras, disponible en la página «File Export» (Exportación de archivos) del módulo «Run Planning» (Planificación del análisis), o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sysmex.	
Módulo «Data Analysis» (Análisis de datos)		
¿Dónde puedo encontrar los parámetros de calidad de la secuenciación?	Los parámetros aparecerán al final de cada carrera en el dispositivo de secuenciación. También puede consultarlos al cargar la carrera de secuenciación en el software Illumina Sequencing Analysis Viewer (SAV).	
No puedo seleccionar los archivos FASTQ durante la exploración desde el Plasma-SeqSensei™ IVD Software.	Los archivos FASTQ no aparecerán en la ventana de selección. Debe seleccionar la carpeta en la que estén ubicados esos archivos.	
¿Por qué aparecen 4 archivos .fastq.gz por pocillo cuando uso el LRM en el dispositivo NextSeq™?	Al utilizar el Local Run Manager (LRM) durante la etapa de secuenciación en el dispositivo NextSeq™, se creará un archivo por cada carril del pocillo; es decir, habrá 4 archivos en total. El PSS IVD Software concatenará automáticamente esos archivos para su posterior análisis. Si utiliza el PSS Extension IVD Kit y secuencia dos placas en una misma carrera de secuenciación, habrá 16 archivos asociados a cada pocillo.	
No puedo encontrar la hoja de muestras de mi análisis.	Intente usar la opción «Search» (Buscar) de su ordenador o prepare una nueva hoja de muestras con el módulo «Run Planning» (Planificación del análisis). Asegúrese de introducir exactamente los mismos nombres, concentraciones y distribuciones de las placas.	

No puedo iniciar el análisis porque no se acepta el identificador de Flowcell.	Utilice el identificador completo de Flowcell, tal como aparece en Flowcell, el dispositivo de secuenciación y el software Sequencing Analysis Viewer.
No puedo iniciar el análisis porque faltan archivos.	Durante la demultiplexación, se generarán archivos FASTQ. En función del procedimiento de demultiplexación, habrá 5 archivos FASTQ por muestra, 5 pocillos por muestra o un archivo por pocillo. Este suele ser el resultado si utiliza el software bcl2fastq para la demultiplexación. También pueden generarse 20 archivos FASTQ por muestra (5 pocillos por muestra, 4 archivos por carril y 1 archivo por carril). Esto sucederá cuando utilice el módulo «GenerateFASTQ» del Local Run Manager en su dispositivo NextSeq™. Cuando se analicen dos placas PSS a la vez, se generarán 80 archivos FASTQ por muestra (5 pocillos por muestra, 4 archivos por carril y 4 archivos por índice de placa). En resumen, debería haber 5, 20 u 80 archivos FASTQ por muestra en la carpeta de entrada de archivos FASTQ. En cambio, para el Positive Control y el No Template Control únicamente habrá 1, 4 o 16 archivos FASTQ.
El tiempo de análisis es excesivamente largo.	 Por lo general, el análisis requerirá menos de 6 horas. Si observa que el tiempo de análisis es superior a ese, podrían haberse producido distintos problemas: La memoria disponible en el dispositivo es insuficiente. Los archivos FASTQ son excesivamente grandes debido al uso de un kit de secuenciación inadecuado (p. ej., bajo número de muestras/baja cantidad de ADN de partida en un High Output Kit). El Plasma-SeqSensei™ IVD Software no está ubicado en el mismo dispositivo que los datos. Cuando los archivos están ubicados en una unidad de red, el acceso puede resultar lento o presentar limitaciones si la unidad de red está ocupada con otros procesos. Mala calidad de las Reads. Si esto sucede, detenga el análisis, solucione el problema (p. ej., modifique la ubicación del software) y reinicie el proceso o espere a que finalice el análisis. Si el análisis no finaliza, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Módulo «Reporting»	(Informes).
No puedo exportar mis informes al hacer clic en los iconos o el botón.	Es un síntoma de que existe algún problema asociado al análisis; posiblemente, finalizó de forma prematura. Habrá que repetir el análisis.

Algunos amplicones no son válidos. ¿Qué consecuencias tendrá eso en mi informe?	Si en más del 10 % de todas las regiones de interés no se alcanza la cobertura esperada de la muestra, el análisis completo de la muestra será inválido. Si en menos del 10 % de todas las regiones de interés no se alcanza la cobertura esperada de la muestra, únicamente esos amplicones serán inválidos, mientras que el resto de las regiones serán válidas.
	Todas las mutaciones detectadas (tanto las válidas como las inválidas) pueden consultarse en los archivos .vcf.

9 Apéndice A

General Terms and Conditions

for Software Licenses of Sysmex Inostics GmbH

1. Subject matter

Sysmex Inostics GmbH, Falkenried 88, 20251 Hamburg, Germany (hereinafter referred to as "SIG") grants the customer a non-exclusive, non-transferable, temporary license to use the following software:

• Plasma-SeqSensei™ IVD Software for analysis of NGS data ("SIG Software")

Title, ownership rights and intellectual property rights in the SIG Software shall not pass to the customer. The license is granted in connection with the purchase of Plasma-SeqSensei™ IVD Kits for the duration of the use of the Plasma-SeqSensei™ IVD Kits.

2. Delivery

The SIG Software will be delivered as part of the delivery of the Plasma-SeqSensei™ IVD Kits. The SIG Software will be provided in its current version.

3. Licensed products from third party suppliers

If third party software products are also provided with the SIG Software that are not open-source software, these may only be used in conjunction with the SIG Software. SIG will draw the customer's attention to any special licensing conditions in an appropriate manner.

4. Prohibition of copying

The SIG software as well as the documentation must not be copied by the customer in whole or in part, with the exception of the production of a machine-readable copy of the SIG software for backup or archiving purposes. Any copy made by the customer for these purposes must be clearly and legibly marked with a complete reference to confidentiality, title, ownership rights and the intellectual property rights of SIG.

5. Prohibition of modification

The customer is neither allowed to make any changes to the SIG software himself nor to allow any third party to make any changes.

6. Prohibition of transfer

The transfer of rights and obligations arising from the license agreement to third parties, even after termination of the agreement, is not permitted. It is not permitted to pass on the license key.

7. Unauthorized use

The customer undertakes to ensure that his employees or other persons subject to his instructions who have access to the SIG software comply with all duties of protection and care arising from this agreement. Furthermore, the customer undertakes to ensure that no one gains access to the SIG Software for the purpose of deriving the source codes. If the customer becomes aware that the SIG Software is being used by one of the aforementioned persons in contravention of the existing obligations to protect and exercise due care, he will immediately do everything in his power to prevent such use in contravention of the contract and notify SIG in writing of the use in contravention of the contract.

8. Claim for damages

SIG is entitled to the industrial property rights and copyrights to the SIG Software. The customer can be held liable by SIG for any infringement of such property rights for which he is responsible.

9. Warranty

9.1 For the quality of the SIG Software, only the description of the SIG Software provided by the licensor prior to the conclusion of the contract or agreed in a separate document (e.g. in the documentation) shall be binding. Within the scope of the maintenance obligation, the licensor is not obliged to adapt the software to changed conditions of use and technical and functional developments, such as changes in the IT environment.

9.2 The licensor does not provide any warranty for errors in the software,

- which have been caused by application errors on the part of the customer and which could have been avoided if the documentation had been consulted carefully; this shall also apply in the event of non-existent or insufficient backup measures which would have prevented data loss;
- due to virus attack or other external influences for which the licensor is not responsible, such as fire, accidents, power failure, etc.;
- which are based on the fact that the SIG Software was used in an operating environment other than that approved by the licensor, or which are due to faults in the hardware, the operating system or the software of other manufacturers;
- which are based on the fact that the software has been modified by the customer or third parties without authorisation.

9.3 The customer is obliged to notify the licensor of defects in the SIG Software immediately after their discovery. In the case of material defects, this shall be done by describing the time of occurrence of the defects and the more detailed circumstances. If the licensor carries out a fault analysis at the customer's request and it turns out that there is no defect which the licensor is obliged to rectify, the licensor may invoice the customer for the expenditure incurred on the basis of the licensor's hourly rates valid at the time.

Defects in the software shall be remedied by the licensor within a reasonable period of time (subsequent performance). This shall be done, at the licensor's discretion, by eliminating the defect by means of an update/patch/bugfix/upgrade or by delivering defect-free software or by demonstrating a workaround, the latter to the extent that this is reasonable for the customer, taking into account the effects of the defect and the circumstances of the demonstrated workaround.

10. Liability

10.1 The licensor shall be liable in accordance with the statutory provisions for damages for bodily injury and personal injury, for damages based on the Product Liability Act, for damages caused by fraudulent conduct or intent on the part of the licensor, and for damages caused by gross negligence on the part of the legal representatives or executive employees of the licensor.

10.2 Notwithstanding any liability for damages according to section 10.1, the licensor shall be liable for damages limited to the amount of the foreseeable damage typical for the contract at the time of the conclusion of the contract for damages resulting from a simple negligent breach of essential contractual obligations as well as for damages caused by vicarious agents of the licensor. Material obligations are obligations the fulfilment of which is essential for the proper performance of the contract and compliance with which the licensee may regularly rely on. The contract-typical, foreseeable damage arising from breaches of duty by the licensor shall correspond to the amount of the remuneration paid by the customer in the contract year of the damaging event, up to a maximum of EUR 50,000. If the maximum liability amount is not reached in one contract year, the maximum liability amount for the next contract year shall not be increased.

10.3 Any further liability on the part of the licensor is excluded, subject to any expressly deviating provisions in these General Terms and Conditions. In particular, the licensor shall not be liable for initial defects unless the conditions of Clauses 10.1 or 10.2 are met. The licensor shall not be liable for damages incurred by the Licensee due to failure to back up data.

10.4 Contributory negligence on the part of the customer shall be taken into account.

10.5 The above limitations of liability shall also apply to the personal liability of the licensor's employees, representatives and/or bodies. They also apply to the liability of the licensor with regard to the reimbursement of futile expenses or indemnification obligations.

11. Rights of third parties

If claims are asserted against the customer by third parties due to alleged infringement of a patent, copyright, or other industrial property right to which the third party is entitled in respect of the SIG Software, SIG will indemnify the customer against claims by third parties, provided that the customer informs SIG immediately in writing of the alleged infringement of industrial property rights and supports SIG in the conduct of any legal action.

In the event of such a claim against the customer by a third party, SIG is entitled, at its discretion, either to procure for the customer a corresponding license from the third party, to modify the SIG software or to supply the customer with equivalent other software.

SIG shall not be liable for infringements of property rights resulting from the customer modifying the licensed software or modifying it according to his own requirements, or from the SIG Software being used or sold in conjunction with other software, hardware or consumables not supplied by SIG. This subject matter liability is the entire liability of SIG for infringement of any patent, trademark, copyright, or other intangible property right.

12. Software updates

Updates to the SIG Software will be provided to the customer free of charge.

13. Payment

The license fee is discharged with the purchase of the Plasma-SeqSensei™ IVD Kits. No additional fee will be charged.

14. Contract period

The granted use of the SIG Software shall be valid for the agreed contract period (see clause 1).

The contract may be terminated in writing by either party without notice for good cause. Good cause exists, in particular, if the customer infringes the licensor's rights of use by using the software beyond what is permitted under these General Terms and Conditions and does not remedy the infringement within a reasonable period of time following a warning by the licensor. The licensor reserves the right to assert further claims for damages.

15. Data protection

Insofar as personal data is processed, the licensor shall comply with the statutory provisions on data protection. Details shall be set forth in a Data Processing Agreement to be concluded separately.

16. General provisions

These General Terms and Conditions shall be governed by the laws of Germany. Exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from this contract shall be Hamburg.

Should one or more of the provisions of this contract be or become invalid, this shall not affect the validity of the rest of the contract.

No verbal agreements have been made. Amendments and supplements to this contract must be made in writing.



Mayo 2022 PSSSWIFU.R1 Sysmex Inostics GmbH Falkenried 88 20251 Hamburg, Alemania www.sysmex-inostics.com

© 2022 Sysmex Inostics Todos los derechos reservados.

CE